

Immax NEO PULPO Smart závěsné svítidlo 91cm 60W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-pulpo-smart-zavesne-svitidlo-91cm-60w-bile-zigbee-3-0.html>

Inteligentní závěsné LED svítidlo „PULPO“ svým tvarem připomíná vznášející se obláček. Závěsné světlo dokonale osvětlí a oživí interiér svým hravým designem. Pohrajete-li si teplotou barvy světla vytvoříte si obláček, třeba dle ročního období. Žlutý - jarní, jasně bílý - letní, temně žlutý - podzimní a namodralý - zimní. V kombinaci se stropním světlem z kolekce PULPO vytvoříte dokonalou harmonii v každém interiéru.

Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem Zigbee 3.0, který je součástí balení.

Jakmile propojíte svítidlo „PULPO“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO.

Systém Immax Neo je plně kompatibilní se systémem Philips HUE komunikující na platformě ZIGBEE 3.0.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0

Materiál: kov, plast

Barva svítidla: bílá mat

Rozměry: D910 x 130mm

Délka závěsu: max 1200mm

Barva světla: 2700-6500K

Příkon: 60W

Světelný tok: 4200lm

Stmívatelný : ano


Doba svícení: 50 000 hod

Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz

CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)

Záruční lhůta: 3 roky

Energetická třída(EEI): A+



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističového kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení