


01 Pouze pro instalaci v interiéru.
02 Nevhodné do vyznačené zóny koupelny.
03 Vhodné pro montáž na běžně hořlavý povrch.
04 Nevhodné pro přímou montáž na běžně hořlavý povrch.
05 Nezakrývat tepelnou izolací.
06 Pouze montáž na strop.
07 Pouze montáž na stěnu.
08 Montáž na stěnu nebo strop.
09 Dodržte vyznačenou minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu.
10 IPX1 – ochrana proti kapající vodě.
11 IPX3 – ochrana proti dešti do úhlu 60° od svislice.
12 IPX4 – ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů.
13 IPX5 – ochrana proti tryskající vodě.
14 IPX7 – možnost instalace do země dle označení.
15 IPX8 – ochrana při ponoření do vyznačené hloubky.
16 IP5X – ochrana proti prachu.
17 IP6X – prachotěsné provedení.
18 Poškozené bezpečnostní sklo ihned vyměňte
18 za odpovídající borosilikátové sklo min.
3 mm.
19 Třída ochrany I – připojte ochranný vodič.
20 Třída ochrany II – dvojitá nebo zesílená izolace.
21 Třída ochrany III – napájení bezpečným malým napětím.
22 Odizolujte vodič podle vyznačené délky.
23 Ochranný vodič musí být delší než vodiče L a N.
24 Použijte dodanou tepelně odolnou ochranu vodičů.
25 Určeno pro přímé připojení k elektrické síti.
26 Způsob připojení X/Y/Z – výměnu kabelu provádějte podle označeného typu.
27 Nepřekračujte uvedený maximální příkon světelného zdroje.
28 Pouze reflektorový světelný zdroj.
29 Vhodné pro označené CFL-i nebo LED zdroje.
30 Nevhodné pro označené CFL-i nebo LED zdroje.
31 Použijte pouze zdroj o průměru 60 mm, nikoli 45 mm.
32 Použijte kulový zdroj předepsaného průměru.
33 Pouze světelný zdroj ve tvaru svíčky.
34 Pouze zdroj s vestavěnou ochranou nebo nízkotlaký zdroj.
35 Halogenových kapslí a lineárních zdrojů se nedotýkejte holou rukou.
36 Vnitřní pojistku smí při riziku kontaktu s kabeláží měnit kvalifikovaný elektrikář.
37 Stmívatelnost pouze s vhodným stmívačem podle výrobku.
38 Bezpečnostní transformátor nahraďte jen shodným typem.
39 Výrobek určený do náročných provozních podmínek.
40 Nastavení času a osvětlení podle hodnot na symbolu.
41 Maximální montážní výška 6 m.
42 Dodržte výšku montáže a dosah detektoru uvedené na symbolu.
43 Úhel detekce je uveden na symbolu.
44 Montujte vodorovně; sklon zdroje nejvýše 4°.
45 Při vrtání nepoškoďte vedení ani jiné překážky.
46 Před montáží na instalační krabici ji případně zakryjte víkem.
47 Vodiče mezi svítidlem a povrchem nepřiskřípněte ani nekruťte.
48 Některé části výrobku mohou být horké.
49 Nevhodné pro děti pod věkovou hranicí Y uvedenou na symbolu.
50 Montujte mimo dosah rukou podle označení X1/X2.
51 Nastavení pouze nástrojem při instalaci.

BEZPEČNÁ INSTALACE

Před montáží, údržbou nebo opravou vždy vypněte napájení. Elektrické zapojení svěřte kvalifikované osobě. Pro manipulaci se svítidlem mohou být potřeba dvě osoby.

PŘÍPRAVA A ZAPOJENÍ

Upevnění zvolte podle hmotnosti svítidla a materiálu podkladu. Před vrtáním zkontrolujte vedení. Modrý vodič: N; hnědý: L; žlutozelený: ochranný vodič u třídy I. Vodiče nepřiskřípněte.

MONTÁŽ A LANKA

Svítidlo vybalte na měkkou podložku. Namontujte podle schématu konkrétního modelu. U závěsných svítidel upravujte délku lanek pouze po stisknutí pojistného kroužku. Nikdy netahejte silou bez uvolnění pojistky.

DIFUZOR A ÚDRŽBA

Plastový difuzor opatrně prohněte, aby se nepoškrábal o hrany. Před čištěním odpojte napájení a nechte svítidlo vychladnout. Čistěte měkkou suchou utěrkou; nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na elektrické části.

PLATNOST ZNAČEK

Symboly B představují přehled možných označení. Ne všechny platí pro každý výrobek. Rozhodující je štítek a montážní schéma konkrétního svítidla.

LIKVIDACE A VÝROBCE

Elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě.
Výrobce: Immax®
Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava,
Česká republika.
www.immax.cz

Immax® | DÁLKOVÝ OVLADAČ 07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth Beacon / kompatibilní svítidla Wi-Fi a Bluetooth

PÁROVÁNÍ SVÍTIDLA S OVLADAČEM

1. Odpojte svítidlo od elektrického napájení alespoň na 5 sekund a znovu je zapněte. Vypnutí pouze v aplikaci nestačí.
2. Do 30 sekund po zapnutí podržte požadované skupinové tlačítko A, B, C nebo D alespoň 5 sekund.
3. Svítidlo potvrdí spárování bliknutím (u Wi-Fi výrobků může bliknout třikrát). Do jedné skupiny lze přiřadit více kompatibilních svítidel.

• Svítidlo lze ovládat pouze dálkovým ovladačem bez Wi-Fi, případně současně s aplikací Immax NEO PRO po přidání do aplikace.

ODPÁROVÁNÍ A RESET

1. Pro zrušení přiřazení skupiny podržte současně příslušné tlačítko A/B/C/D a Jas − déle než 5 sekund. Potvrzení proběhne bliknutím svítidla.
2. Pokud se svítidlo nedaří spárovat, proveďte reset svítidla podle pokynů pro daný model (v původním návodu je uvedeno 3× zapnout a 2× vypnout) a párování opakujte.

• Jedno kompatibilní Beacon svítidlo může podporovat až 3 dálkové ovladače.

FUNKCE TLAČÍTEK



Zapnout / vypnout Krátký stisk zapne nebo vypne spárovaná svítidla.

Noční režim Přepnutí na tlumené noční osvětlení (5 %).

Jas + Krátký stisk zvýší jas po krocích; dlouhý plynule.

Jas − Krátký stisk sníží jas po krocích; dlouhý plynule.

Teplota světla + Přechod ke studenější bílé (až 6500 K).

Teplota světla − Přechod k teplejší bílé (až 2700 K).

Scény Krátký stisk přepíná přednastavené scény.

RGB Přepínání barev u svítidel podporujících RGB.

A / B / C / D Výběr skupiny; dlouhý stisk slouží k párování.

Poznámka: Některé funkce (RGB, plynulé stmívání, scény) závisí na typu a protokolu konkrétního svítidla.

Immax® | TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Dálkový ovladač IMMAX NEO LITE 07087-5

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	07087-5
Bezdrátová komunikace	Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (kompatibilita zařízení)
Pracovní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální RF výkon	Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájení	3 V DC, 1× CR2032
Stupeň krytí	IP20
Dosah	až 25 m
Ovládané skupiny	4 (A / B / C / D)
Počet ovladačů na svítidlo	až 3 u kompatibilních Beacon svítidel
Materiál / barva	PC / bílá

BEZPEČNOST, BATERIE A ÚDRŽBA

• Ovladač udržujte v suchu. Neponořujte jej do vody; čistěte suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou.
• Při výměně baterie CR2032 dodržte vyznačenou polaritu (+/−). Použité baterie odevzdejte k recyklaci.
• Funkce jsou dostupné pouze u kompatibilních svítidel s podporovaným protokolem.

SHODA A LIKVIDACE


Výrobce prohlašuje, že rádiové zařízení typu 07087-5 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je dostupné na www.immax.cz a www.immax.eu. Elektrozařízení ani baterie nepatří do komunálního odpadu; odevzdejte je na určeném sběrném místě.

VÝROBCE A KONTAKT

Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Česká republika www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz ASEKOL: AK-016010 | WEEE-Reg.-Nr.: DE 88927148

Další technické údaje – dálkové ovládání 07087-5

Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Pracovní frekvence: Wi-Fi a Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Maximální RF vysílací výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájení: 3 V DC (1× CR2032) | Stupeň krytí: IP20
Dosah: až 25 m | Skupiny: A/B/C/D | Materiál: PC | Barva: bílá



01 The product should only be installed indoors.
02 The product is not suitable for installa throoms, certainly not in the specified zone.
03 The product is suitable for moun aces.
04 The product is not suitable for direct moun aces. 05 The product is not suitable for covering with
04 thermally insula terial.
06 The product is only suitable for moun
07 The product is only suitable for moun all. 08 The product is suitable for moun all or on the ceiling.
09 Always take into considera tance, as indicated on the icon, between the lamp and the lighted object.
10 IPX1: The product is protected against dripping water.
11 IPX3: The product may be exposed to raindrops (falling drops under a maximum angle of 60° to the v al axis).
12 IPX4: The product is splash-proof: it may be exposed to splashing water coming from any dir
13 IPX5: The product is protected against water jets.
14 IPX7: The product can be installed into the ground.
15 IPX8: The product
16 IP5X: The product is dust protected.
17 IP6X: The product is dus t.
18 Immediately replace a cracked or broken safety glass and only use borosilicate parts of the same dimensions, with a minimum thickness of 3 mm.
19 Prot oduct or component has an earthing c e (yellow/ green) has to be connected to the terminal marked with .
20 Prot II: the product or component is provided with double or reinforced insula
21 Prot III: the product or component is only suitable for safety extra low voltage supply (<50Va.c.; <120Vd.c.).
22 Strip the wire as indicated on the icon.
23 The earthing wire always has to be longer than the brown live (L) and blue neutral (N) wire.
24 The use of the supplied heat-resistant sleeving is required over the unstripped wire lengths.
25 The product is only suitable for wiring directly to the electrical mains supply.
26 X-c ase of damage to the wire, it has to be replaced by a wire of the same type. Y-c ase of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. Z-c xternal flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
27 MAX. ...W: only use bulbs suitable for this product and keep within the maximum specified wa age.
28 The product is only suitable for reflector bulbs.
29 The product is only suitable for CFL-i - or LED-bulbs (e.g. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
30 The product is not suitable for CFL-i - or LED-bulbs (e.g. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
31 Only a bulb with a diameter of 60 mm can be used. A bulb with a 45 mm diameter must not be used for this product.
32 Only use a globe bulb that has the size of the indicated diameter. Never use a standard incandescent bulb.
33 This product is only suitable for candle shaped bulbs. 34 The product is only suitable for a bulb with built-in safety or a low pressure bulb. An extra safety glass is not necessary.
35 Capsule and linear halogen bulbs may not be touched by bare hands.
36 The product is equipped with a fuse. If the product is out of or er bulb replacement, the internal fuse has to be replaced.This must be done by a qualified electrician if contact with internal wiring can be made.
37 The product is dimmable with the supplied dimmer or with a (not included) dimmer c onnected to the electrical installa or reference please visit "www.immax.cz". Consult a qualified electrician for choosing the suitable dimmer type.
38 The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only with a transformer with iden al technical specifica our retail outlet.
39 Product for rough service.
40 Pr ximum is indicated on the icon.
41 The product can be mounted up to a maximum height of 6 m.
42 For reliable opera ou have to mount the product on the specified height as indicated on the icon. The maximum and minimum reach of the detector is also indicated.
43 The standar e range of vision of the detector covers the given degrees indicated on the icon.
44 This product should be mounted horizontally. For longer life, the bulb should not be at an angle greater than 4 degrees.
45 Ensure not to drill through electrical wires or any other obs all or ceiling during installa
46 If the product is mounted onto a ceiling-box or wall-box, it is obliged to cover the box with a lid first. (e.g. The Netherlands)
47 Electrical wiring may never be clamped or twisted between the product and the moun ace!
48 Parts of this product may get hot.
49 This product is not suitable for children under Y years.
50 Mount the product out of arm reach (X1: for children, X2: for adults).
51 Adjustment using a tool during installation only.

SAFE INSTALLATION

Always switch off the power supply before installation, maintenance or repair. Have the electrical connection carried out by a qualified person. Two people may be required to handle the luminaire.

PREPARATION AND CONNECTION

Select the fixing method according to the weight of the luminaire and the material of the mounting surface. Check for wiring before drilling. Blue conductor: N; brown: L; yellow-green: protective conductor for class I. Do not pinch the conductors.

INSTALLATION AND SUSPENSION CABLES

Unpack the luminaire onto a soft surface. Install it according to the diagram for the specific model. For suspended luminaires, adjust the length of the cables only after pressing the locking ring. Never pull with force without releasing the lock.

DIFFUSER AND MAINTENANCE

Carefully bend the plastic diffuser so that it is not scratched by the edges. Disconnect the power supply and allow the luminaire to cool before cleaning. Clean with a soft, dry cloth; do not use solvents or liquids on electrical parts.

VALIDITY OF SYMBOLS

The symbols in Part B provide an overview of possible markings. Not all apply to every product. The label and installation diagram of the specific luminaire are decisive.

DISPOSAL AND MANUFACTURER

Electrical equipment does not belong in municipal waste. Take it to an appropriate collection point.
Manufacturer: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic.
www.immax.cz

IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetoth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetoth mesh and beacon devices.

07087-5

PAIRING THE LIGHT WITH THE REMOTE CONTROL: You can use the latest types of lights with the BEACON protocol:

1. separately with a remote control (DO) and even without using WiFi.
2. or you can add the light to the Immax NEO PRO application and then pair the remote control to the light.

1. Pairing light with DO:
Turn the light off for at least 5 seconds and then turn it back on. On DO, press A, B, C or D for 5 seconds (depending on which channel you intend to use the light (bulb)). The light should flash to indicate successful pairing with the DO. Note - To switch off means to disconnect the light or bulb from the power supply. Switch off with the wall switch. Switch off in the application is not enough!!!
2. turn off the light (bulb) that you paired to the Immax NEO PRO application again for at least 5 seconds and continue as in point 1. After pairing, the light will respond to both the application and the DO.

RESET LIGHT: If you are unable to pair, try resetting the unit 3 times ON and 2 times OFF, then proceed to point 1 or 2.

RESET REMOTE CONTROL:
You can reset each D channel individually. Press and hold one of the buttons (ABC or D depending on the channel selected) + the brightness button- for at least 3 seconds.



On/Off
Short press to turn on/off ALL lights that are paired to the remote.

Night light
Press the button to switch on the night mode, the lamp is dimmed to 5% of the luminous intensity

Bright+
Press the button to increase the brightness of the light
1. Short press - step increase in brightness
2. Long press - smooth increase in brightness.

Bright-
Press the button to dim the brightness of the light.
1. Short press - step dimming
2. Long press - continuous dimming

Light temperature +
Press the button to increase the colour temperature of the light. Transition to a cool shade (up to 6500K)
Short press - step increase in white light temperature
Long press - stepless increase in white light temperature

Light temperature -
Press the button to lower the light colour temperature. Transition to a warm shade (up to 2700K)
Short press - stepwise reduction of the white colour temperature of the light
Long press - stepless reduction of the white light temperature

Scenes
Press briefly to switch the scene.

RGB colour backlight The colour switching feature is only available on devices that support it!
Button to control RGB backlight
1. Short press to switch one color at a time and the preset color cycle is red, orange, yellow, green, blue and purple.
2. Long press for a smooth colour transition

A/B/C/D
1. Buttons for creating and controlling lighting groups
2. Long press any A/B/C/D button to pair the luminaire with the remote control

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetoth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetoth mesh and beacon devices.

07087-5

Technical parameters:
Material: Environmentally friendly PC material.
Color: White
Power : 3V (CR2032)
This remote control can control a luminaire or groups of luminaires from a distance of up to 25m.

Pairing and unpairing under groups A/B/C/D
Pairing:
Within 30 seconds after switching on the luminaire, long press any of the A/B/C/D buttons for 5 seconds or more, the indicator light will flash once to indicate successful matching (flashing 3 times if WiFi products).
This assigns the luminaire under your selected button and allows you to create groups of lights to be controlled under your selected group button A/B/C/D
2.Cancel pairing: long press any group button "A/B/C/D" and "brightness-" simultaneously (more than 5 seconds). This will cancel the pairing of all lights configured in this group, after successful cancellation of pairing the light will blink once (blink 3 times in case of WiFi products).
3.Each beacon-enabled luminaire can be controlled by up to 3 remotes.
Note - To switch off means to disconnect the light or bulb from the power supply. Switch off with the wall switch. Switch off in the application is not enough!!!

Function description
Group control: Press any group button (A/B/C/D) to switch the luminaire group
E.g.: you can control all luminaires of group A by pressing the „A" button.
Switch on/off: you can switch on/off all luminaires paired under group button A
Press the „CCT+" and „CCT-" buttons to decrease or increase the color temperature by „20%" at the same time.
Long press to dim continuously. (Bluetooth does not support continuous dimming).
Press „brightness+" and „brightness-" to adjust the brightness by 10% each time.
Long press to dim the brightness continuously (Bluetooth does not support continuous dimming).
Warning:
The above functions are only applicable to products on WiFi, Bluetooth, Sigmesh and tuya Beacon protocol.
Keep the remote control (RC) in a clean and dry environment. Do not immerse the DO in water and prevent the DO from coming into contact with water. Remove dirt only with a dry or damp cloth!
Be sure to insert new batteries in the correct manner and in accordance with the symbols for the location of the positive (+) and negative (-) poles of each battery. Do not confuse the polarity of the battery.
Replace batteries regularly with new ones and recycle old ones in accordance with local regulations.


Short version of the Declaration of Conformity
The manufacturer IMMAX hereby declares that type 07087-5 radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu
Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.
LIKVIDATION of the product
When disposing of the device, remove the batteries - if possible
Dispose of the old controller and batteries in the designated collection points, they do not belong in the municipal waste.
Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points
As the end user, you are responsible for deleting personal data from the old appliance

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Additional technical specifications - remote 07087-5

Wireless connectivity: Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon
Operating frequency: Wi-Fi and Bluetooth 2400–2483.5 MHz
Max. RF transmit power: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Power supply: 3 V DC (1× CR2032) | Protection rating: IP20
Range: up to 25 m | Groups: A/B/C/D | Material: PC | Colour: white

Manufacturer: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Czech Republic, made in China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE registration: DE 88927148



01 Produkt sa smie inštalovať iba v interiéri.
02 Produkt nie je vhodný na inštaláciu v kúpeľni, hlavne nie v špecifikovanej zóne.
03 Produkt môže byť inštalovaný na bežne horľavý povrch.
04 Produkt nemôže byť inštalovaný priamo na bežne horľavý povrch.
05 Produkt nemôže byť zakrytý izolačným materiálom.
06 Produkt je vhodný iba na montáž na strop.
07 Produkt je vhodný iba na montáž na stenu. 08 Produkt je vhodný na montáž na stenu alebo na strop.
09 Vždy zohľadnite minimálnu vzdialenosť medzi s veťovaným objektom vyznačenú na ikone.
10 IPX1: Produkt je chránený pr apkajúcej vode.
11 IPX3: Produkt môže byť vystavený dažďu (kvapky vody dopadajú pod uhlom max. 60° k v álnej osi).
12 IPX4: Produkt je chránený pred ošpliechaním vodou: môže byť ošpliechaný vodou z každého smeru (360°).
13 IPX5: Produkt je chránený pr ody.
14 IPX7: Produkt môže byť inštalovaný do zeme.
15 IPX8: Produkt je chránený pri ponorení do vyznačenej hĺbky.
16 IP5X: Produkt je chránený pr achu.
17 IP6X: Produkt je prachotesný.
18 Prasknuté alebo rozbité bezpečnostné sklá ihneď vymeňte a používajte iba borokremičité diely rovnakých rozmerov s minimálnou hrúbkou 3 mm.
19 Trieda ochrany I: produkt alebo komponent má uzemňujúcu svorku. Uzemňujúci vodič (žltý/zelený) musí byť pripojený na svorku označenú .
20 Trieda ochrany II: produkt alebo komponent sa dodáva s dvojitou alebo spevnenou izoláciou.
21 Trieda ochrany III: produkt alebo komponent je možné používať iba pri zdroji napájania s nízkym napä triedavý prúd; < 120 V jednosmerný prúd).
22 Odstráňte izoláciu z vodiča podľa znázornenia na ikone.
23 Uzemňujúci vodič musí byť vždy dlhší ako hnedý vodič (L) pod napä odič.
24 Odizolované vodiče musia byť obalené dodanými návlekmi s vysokou tepelnou odolnosťou.
25 Produkt je možné pripojiť iba priamo na elektrický zdroj napájania.
26 X-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený rovnakým typom vodiča. Y-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený výhradne výrobcom, distribútorom alebo iným odborníkom, aby sa predišlo riziku. Z-pripojenie: vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru s žné nahradiť. Ak je kábel poškodený, s e.
27 MAX. ... W: používajte iba žiarovky vhodné pre tento produkt a dodržujte uvedený maximálny výkon vo wa och.
28 Produkt je vhodný iba pre reflektorové žiarovky.
29 Produkt je vhodný iba pre žiarivky CFL-i alebo žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53...)
30 Produkt nie je vhodný pre žiarivky CFL-i ani žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53...)
31 Používajte iba žiarovky s priemerom 60 mm. Pre tento produkt sa nesmú používať žiarovky s priemerom 45 mm.
32 Používajte iba guľaté žiarovky s rozmermi, ktoré spĺňajú uvedený priemer. Nikdy nepoužívajte klasické žiarovky. 33 S týmto produktom sa môžu používať iba žiarovky v tvare sviečky.
34 S produktom sa môžu používať iba žiarovky so zabudovanou poistkou alebo nízkotlakové žiarovky. Prídavné bezpečnostné sklo nie je potrebné.
35 Kapsulových a lineárnych halogénových žiaroviek sa nedotýkajte holými rukami.
36 Produkt je vybavený poistkou. Ak produkt po výmene žiarovky nefunguje, je potrebné vymeniť vnútornú poistku. Ak môže dôjsť ku kontaktu s vnútornou kabelážou, výmenu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
37 Produkt má možnosť stmievania a je vybavený stmievačom alebo (nedodaným) stmievačom pripojeným k domácim elektrickým rozvodom. Viac informácií nájdete na stránke „www.immax.cz“. Pri výbere vhodného typu stmievača sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
38 Produkt funguje s bezpečnostným transformátorom. Pri poruche transformátor vymeňte iba za transformátor s rovnakými technickými špecifikáciami. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo predajcom.
39 Produkt vhodn
40 Produkt je vybavený možnosťami nastavenia času a intenzity svetla. Ikona uvádza minimálnu a maximálnu hodnotu.
41 Produkt je možné upevniť do výšky max. 6 m.
42 Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku, upevnite produkt do výšky uvedenej na ikone. Maximálna a minimálna výška umiestnenia detektor ž uvedená.
43 Štandardn y roz ektorom uvádzajú stupne na ikone.
44 Produkt upevnite do vodorovnej polohy otnos ovka v uhle väčšom ako 4 stupne.
45 Počas inštalácie nevŕtajte cez elektrické vodiče ani žiadne iné prekážky v stene alebo strope!
46 Ak montujete produkt na stropnú skrinku alebo nástennú skrinku, je nevyhnutné najskôr zakryť túto skrinku vekom (napr. Holandsko).
47 Elektrické vodiče sa nikdy nesmú z odukt a montážny povrch!
48 Čas ohto produktu sa môžu zohriať.
49 Tento produkt nie je vhodný pr o Y rokov.
50 Produkt upevnit ch).
51 Nastavenie iba nástrojom pri montáži.

BEZPEČNÁ INŠTALÁCIA

Pred montážou, údržbou alebo opravou vždy vypnite napájanie. Elektrické zapojenie zverte kvalifikovanej osobe. Na manipuláciu so svietidlom môžu byť potrebné dve osoby.

PRÍPRAVA A ZAPOJENIE

Upevnenie zvoľte podľa hmotnosti svietidla a materiálu podkladu. Pred vŕtaním skontrolujte vedenie. Modrý vodič: N; hnedý: L; žltozelený: ochranný vodič pri triede I. Vodiče neprivrite.

MONTÁŽ A LANKÁ

Svietidlo vybaľte na mäkkú podložku. Namontujte podľa schémy konkrétneho modelu. Pri závesných svietidlách upravujte dĺžku laniek iba po stlačení poistného krúžku. Nikdy neťahajte silou bez uvoľnenia poistky.

DIFÚZOR A ÚDRŽBA

Plastový difúzor opatrne prehnite, aby sa nepoškriabal o hrany. Pred čistením odpojte napájanie a nechajte svietidlo vychladnúť. Čistite mäkkou suchou utierkou; nepoužívajte rozpúšťadlá ani kvapaliny na elektrické časti.

PLATNOSŤ ZNAČIEK

Symboly B predstavujú prehľad možných označení. Nie všetky platia pre každý výrobok. Rozhodujúci je štítok a montážna schéma konkrétneho svietidla.

LIKVIDÁCIA A VÝROBCA

Elektrozariadenia nepatria do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Výrobca: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Česká republika. www.immax.cz

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetoth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetoth mesh a beacon.

07087-5

SPÁROVANIE SVETLA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM Najnovšie typy svetiel s protokolom BEACON môžete používať:

1. samostatne s diaľkovým ovládačom (DO) a to aj bez použitia WiFi.
2. alebo si svetlo môžete dať do aplikácie Immax NEO PRO a následne aj napárovať diaľkový ovládač k svetlu.

1. Párovanie svetla s DO:
Svetlo vypnite aspoň na 5 sekúnd a potom ho znova zapnite. Na DO stlačte na dobu 5 sekúnd A, B, C alebo D (podľa toho ktorý kanál hodláte dané svetlo (žiarovku) používať). Svetlo by malo prebliknúť a tým naznačí úspešné spárovanie s DO. **Poznámka** - Vypnúť znamená odpojiť svetlo alebo žiarovku od napájania. Vypínajte nástenným vypínačom. Vypnutie v aplikácii nestačí!!!
2. svetlo (žiarovku) ktoré ste napárovali do aplikácie Immax NEO PRO opäť vypnite najmenej na 5 sekúnd a pokračujte ako v bode 1. Po spáro-vaní vám svetlo bude reagovať ako na aplikáciu tak aj na DO.
RESET SVETLA: Ak sa vám nedarí spárovať, skúste světlo resetovať - 3-krát ON a 2-krát OFF, potom prejdite na bod 1 alebo 2. **RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:** Každý kanál ABCD môžete re - ať samostatne. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel (ABC alebo D v závislosti od zvoleného kanála) + tlačidlo s snížení jasu aspoň 3 sekundy.



Zapnuté/vypnuté
Krátkym stlačením zapnete/vypnete VŠETKY svetlá, ktoré sú spárované s diaľkovým ovládačom.

Nočné svetlo
Stlačením tlačidla zapnete nočný režim, svietidlo sa stlmí na 5 % intenzity svetla

Jas +
Stlačením tlačidla zvýšite jas svetla
1. Krátke stlačenie - postupné zvyšovanie jasu
2. Dlhé stlačenie - plynulé zvýšenie jasu.

Jas -
Stlačením tlačidla stlmíte jas svetla.
1. Krátke stlačenie - postupné stmievanie
2. Dlhé stlačenie - plynulé stmievanie

Teplota světla +
Stlačením tlačidla zvýšite teplotu farieb svetla. Prechod na studený odtieň (až 6500 K)
Krátke stlačenie - postupné zvýšenie teploty bieleho svetla
Dlhé stlačenie - plynulé zvyšovanie teploty bieleho svetla

Teplota světla -
Stlačením tlačidla znížite teplotu farby svetla. Prechod na teplý odtieň (do 2700 K)
Krátke stlačenie - postupné znižovanie teploty bielej farby svetla
Dlhé stlačenie - plynulé znižovanie teploty bielej farby svetla

Scény
Krátkym stlačením prepnete scénu.

Farebné podsvietenie RGB Funkcia prepínania farieb je dostupná len v zariadeniach, ktoré ju podporujú!
Tlačidlo na ovládanie podsvietenia RGB
1. Krátkym stlačením prepínate po jednej farbe a prednastavený farebný cyklus je červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlhé stlačenie pre plynulý prechod farieb

A/B/C/D
1. Tlačidlá na vytváranie a ovládanie skupín osvetlenia
2. Dlhým stlačením ľubovoľného tlačidla A/B/C/D spárujete svietidlo s diaľkovým ovládaním

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetoth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetoth mesh a beacon.

07087-5

Technické parametre:
Materiál : Materiál PC šetrný k životnému prostrediu.
Farebný materiál: Biela
Napájanie: 3 V (CR2032)
Tento diaľkový ovládač môže ovládať svietidlo alebo skupiny svietidiel zo vzdialenosti až 25 m.

Párovanie a odpárovanie v rámci skupín A/B/C/D
1. Párovanie: Párovanie sa vykonáva pomocou tlačidla „Pairing" (Spárovať):
Do 30 sekúnd po zapnutí svietidla dlho stlačte ktorékoľvek z tlačidiel A/B/C/D na 5 sekúnd alebo dlhšie, kontrolka raz zabliká na znak úspešné-ho spárovania (v prípade produktov WiFi blikne 3-krát).
Tým sa priradí svietidlo pod zvolené tlačidlo a umožní sa vytvoriť skupiny svietidiel, ktoré sa budú ovládať pod zvoleným skupinovým tlačidlom A/B/C/D.
2. Zrušenie párovania: Dlho stlačte ľubovoľné skupinové tlačidlo „A/B/C/D" a „brightness-" súčasne (viac ako 5 sekúnd). Tým sa zruší párovanie všetkých svetiel nakonfigurovaných v danej skupine, po úspešnom zrušení svetlo raz zabliká (v prípade produktov WiFi zabliká 3-krát).
3. Každé svietidlo s majákom je možné ovládať až 3 diaľkovými ovládačmi.
Poznámka - Vypnúť znamená odpojiť svetlo alebo žiarovku od napájania. Vypínajte nástenným vypínačom. Vypnutie v aplikácii nestačí!!!


Popis funkcie
Ovládanie skupiny: Stlačením ľubovoľného tlačidla skupiny (A/B/C/D) prepnete skupinu svietidla.
Napr: stlačením tlačidla „A" môžete ovládať všetky svietidlá skupiny A.
Zapnutie/vypnutie: môžete zapnúť/vypnúť všetky svietidlá spárované pod tlačidlom skupiny A
Stlačením tlačidiel „CCT+" a „CCT-" znížite alebo zvýšite teplotu farieb o „20 %" súčasne.
Dlhým stlačením stlmíte nepretržite. (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).
Stláčaním tlačidiel „brightness+" a „brightness-" upravíte jas vždy o 10 %.
Dlhým stlačením stlmíte jas nepretržite (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).
Upozornenie:
Vyššie uvedené funkcie sa vzťahujú len na výrobky s protokolom WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Diaľkový ovládač (RC) uchovávajte v čistom a suchom prostredí. DÚ neponárajte do vody a zabráňte jeho kontaktu s vodou. Nečistoty odstraňujte len suchou alebo vlhkou handričkou!
Dbajte na to, aby ste nové batérie vložili správnym spôsobom a v súlade so symbolmi umiestnenia kladného (+) a záporného (-) pólu každej batérie. Nezamieňajte polaritu batérie.
Batérie pravidelne vymieňajte za nové a staré recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07087-5 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.sk
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz
LIKVIDÁCIA výrobku
Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie - ak je to možné
Starý ovládač a batérie zlikvidujte na určených zberných miestach, nepatria do komunálneho odpadu.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení zo súkromných domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach Ako koncový používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starého spotrebiča

Doplňujúce technické parametre ovládača 07087-5

Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Pracovná frekvencia: Wi-Fi a Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. RF vysielací výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájanie: 3 V DC (1× CR2032) | Stupeň krytia: IP20
Dosah: až 25 m | Skupiny: A/B/C/D | Materiál: PC | Farba: biela

Výrobca: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Česko, krajina výroby: Čína - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, registrácia WEEE: DE 88927148



01 Das Produkt sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen installiert werden.
02 Das Produkt ist nicht für die Installa zimmern, speziell im angegebenen Bereich, geeignet.
03 Das Produkt ist für das Anbringen an normal en en Oberflächen geeignet.
04 Das Produkt ist nicht für das direkte Anbringen an normal en en Oberflächen geeignet.
05 Das Produkt ist nicht für die Abdeckung mit Wärmedämmmaterial geeignet.
06 Das Produkt ist ausschließlich für das Anbringen an der Decke geeignet.
07 Das Produkt ist ausschließlich für das Anbringen an der Wand geeignet.
08 Das Produkt ist für das Anbringen an der Wand oder der Decke geeignet.
09 Berücksich en Sie stets den im Symbol angegebenen Mindestabstand zwischen der Lampe und dem beleuchteten Objekt.
10 IPX1: Das Produkt ist vor Tropfwasser geschützt.
11 IPX3: Das Produkt ist vor Regentropfen geschützt (Tropfen, die mit einem Winkel von maximal 60° zur v alen Achse fallen).
12 IPX4: Das Produkt ist spritzgeschützt: es ist vor Sprühwasser aus allen Richtungen geschützt (360°).
13 IPX5: Das Produkt ist vor Wasserstrahlen geschützt. 14 IPX7: Das Produkt kann im Boden installiert werden.
15 IPX8: Das Produkt ist vor Eintauchen bis zu einer angegebenen Tiefe geschützt.
16 IP5X: Das Produkt ist staubgeschützt.
17 IP6X: Das Produkt ist staubdicht.
18 Ersetzen Sie gesprungenes oder gebrochenes 18 Sicherheitsglas, und verwenden Sie ausschließlich Borosilikatersatzteile mit den gleichen Maßen und einer Mindestdicke von 3 mm.
19 Schutzklasse I: Das Produkt bzw. die Komponente hat einen Schutzleiter. Dieser Schutzleiter (gelb/ grün) muss an den Anschluss mit der Kennzeichnung angebracht werden.
20 Schutzklasse II: Das Produkt bzw. die Komponente weist eine doppelte oder verstärkte Isolierung auf.
21 Schutzklasse III: Das Produkt bzw. die Komponente ist nur für den Betrieb mit Schutzkleinspannung geeignet (< 50 V Wechselspannung, < 120 V Gleichspannung).
22 Isolieren Sie den Leiter wie im Symbol dargestellt ab. 23 Der Schutzleiter muss immer länger als die braune Phase (L) und der blaue Neutralleiter (N) sein.
24 Die mitgelieferte hitzebeständige Umhüllung muss über den nicht abisolierten Leitungen verwendet werden.
25 Das Produkt ist ausschließlich für die direkte Verdrahtung mit der elektrischen Stromversorgung geeignet.
26 X-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, muss sie durch eine Leitung des gleichen Typs ersetzt werden. Y-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur vom Hersteller, dem Händler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. Z-Verbindung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
27 MAX. ...W: Verwenden Sie nur Lampen, die für dieses Produkt geeignet sind, und berücksich en Sie die angegebene maximale Wa tung.
28 Das Produkt ist ausschließlich für Reflektorlampen geeignet. 29 Das Produkt ist ausschließlich für CFLi- oder LED-Lampen geeignet (z. B. E14, E27, Gu10, Gx53 usw.).
30 Das Produkt ist nicht für CFLi- oder LED-Lampen geeignet (z. B. E14, E27, Gu10, Gx53 usw.).
31 Es können ausschließlich Lampen mit einem Durchmesser von 60 mm verwendet werden. Eine Lampe mit einem Durchmesser von 45 mm darf nicht für dieses Produkt verwendet werden.
32 Verwenden Sie nur eine Globe-Lampe mit den angegebenen Maßen. Verwenden Sie keine Standardlampe. 33 Dieses Produkt ist ausschließlich für kerzenförmige Lampen geeignet.
34 Das Produkt ist nur für Lampen mit eingebauter Sicherheits drucklampen geeignet. Ein zusätzliches Sicherheitsglas ist nicht notwendig.
35 Brenner- und Stab-Halogenlampen dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden.
36 Das Produkt ist mit einer Sicherung ausgesta et. Wenn das Produkt nach einem Lampenwechsel nich terne Sicherung ausgewechselt werden. Dies darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, wenn ein Kontakt mit der internen Verdrahtung möglich ist.
37 Das Produkt ist mit dem mitgelieferten Dimmer oder mit einem (nicht mitgelieferten) Dimmer, der an das Stromnetz im Haus angeschlossen ist, dimmbar. Weitere Informa en Sie unter "www. immax. cz Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um Informa eigneten Dimmertyp zu erhalten.
38 Das Produkt wird mit einem Sicherheitstransformator betrieben. Ersetzen Sie beschädigte Transformatoren nur durch Transformatoren mit iden echnischen Daten. Wenden Sie sich an 38 einen qualifizierten Elektriker oder Ihren Einzelhändler.
39 Produkt für anspruchsvolle Anwendungen.
40 Produkt mit ver eit- und Lichteinstellung. Mindest- und Höchstwerte sind im Symbol angegeben.
41 Das Produkt kann bis zu einer maximalen Höhe von 6 m angebracht werden.
42 Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie das Produkt auf der im Symbol angegebenen Höhe anbringen. Die Höchst- und Mindestreichweite des Bewegungsmelders wird ebenfalls angegeben.
43 Die standardmäßige Erkennungsreichweite des Bewegungsmelders wird anhand der Gradzahl im Symbol angegeben. ... III IP 5X IP20 IPX3 B MAX 6m 06 01 11 16 21 26 36 31 41 46 51
44 Dieses Produkt sollte horizontal angebracht werden. Um eine längere Gebrauchsdauer zu gewährleisten, sollte die Lampe nicht in einem Winkel von über 4 Grad geneigt sein.
45 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bohren keine elektrischen Leitungen oder andere in der Wand oder der Decke befindlichen Hindernisse beschädigen.
46 Wenn das Produkt an einer Decken- oder Wanddose angebracht wird, muss diese vorher mit einem Deckel verschlossen werden (z. B. Niederlande).
47 Elektrische Leitungen dürfen zwischen dem Produkt und der Oberfläche niemals eingeklemmt oder verdreht werden.
48 Teile dieses Produkts können heiß werden.
49 Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter Y Jahren geeignet. 50 Bringen Sie das Produkt außer Reichweite an (X1: für Kinder, X2: für Erwachsene).
51 Einstellung nur mit einem Werkzeug bei der Montage.

SICHERE INSTALLATION

Schalten Sie vor der Montage, Wartung oder Reparatur immer die Stromversorgung aus. Lassen Sie den elektrischen Anschluss von einer qualifizierten Person durchführen. Für die Handhabung der Leuchte können zwei Personen erforderlich sein.

VORBEREITUNG UND ANSCHLUSS

Wählen Sie die Befestigung entsprechend dem Gewicht der Leuchte und dem Material des Untergrunds. Prüfen Sie vor dem Bohren die Leitungen. Blauer Leiter: N; brauner: L; gelb-grüner: Schutzleiter bei Klasse I. Klemmen Sie die Leiter nicht ein.

MONTAGE UND AUFHÄNGUNGSSEILE

Packen Sie die Leuchte auf einer weichen Unterlage aus. Montieren Sie sie gemäß dem Schema des jeweiligen Modells. Stellen Sie bei Hängeleuchten die Länge der Seile nur nach Drücken des Sicherungsrings ein. Ziehen Sie niemals mit Gewalt, ohne die Sicherung zu lösen.

DIFFUSOR UND WARTUNG

Biegen Sie den Kunststoffdiffusor vorsichtig, damit er nicht an den Kanten zerkratzt. Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und lassen Sie die Leuchte abkühlen. Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch; verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten an elektrischen Teilen.

GÜLTIGKEIT DER SYMBOLE

Die Symbole B geben einen Überblick über mögliche Kennzeichnungen. Nicht alle gelten für jedes Produkt. Maßgeblich sind das Typenschild und das Montageschema der jeweiligen Leuchte.

ENTSORGUNG UND HERSTELLER

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie bei einer entsprechenden Sammelstelle ab. Hersteller: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Tschechische Republik. www. immax.cz

IMMAX NEO LITE FERNSTEUERUNG MIT BEACON-FUNKTION

auf Bluetoth Beacon Protokoll, kompatibel mit WiFi, Bluetoth Mesh und Beacon Geräten.

07087-5

Mit dem BEACON-Protokoll können Sie die neuesten Leuchtentypen nutzen:
1. Separat mit einer Fernbedienung (DO) und auch ohne Nutzung von WLAN.
2. Oder Sie können das Licht zur Immax NEO PRO-Anwendung hinzufügen und dann die Fernbedienung mit dem Licht koppeln.

1. Licht mit DO koppeln: Schalten Sie das Licht für mindestens 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Drücken Sie bei DO 5 Sekunden lang A, B, C oder D (je nachdem, auf welchem Kanal Sie das Licht (die Glühbirne) verwenden möchten). Das Licht sollte blinken, um die erfolgreiche Kopplung mit dem DO anzuzeigen. Hinweis - Ausschalten bedeutet, das Licht oder die Glühbirne von der Stromversorgung zu trennen. Schalten Sie das Gerät mit dem Wandschalter aus. Das Ausschalten in der Anwendung ist nicht ausreichend!!!
2. Schalten Sie das Licht (die Glühbirne), das Sie mit der Immax NEO PRO-Anwendung gekoppelt haben, erneut für mindestens 5 Sekunden aus und fahren Sie wie in Punkt 1 fort. Nach dem Pairing reagiert das Licht sowohl auf die Anwendung als auch auf DO.

LICHT ZURÜCKSETZEN: Wenn Sie das Gerät nicht koppeln können, versuchen Sie, das Gerät dreimal EIN und zweimal AUS zu schalten, und fahren Sie dann mit Punkt 1 oder 2 fort.

FERNBEDIENUNG ZURÜCKSETZEN: Sie kö n jeden ABCD-Kanal einzeln zurücksetzen. Halten Sie eine der Tasten (ABC oder D, je nach ausgewähltem Kanal) + die Helligkeitstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.



ein/aus
Kurzes Drücken schaltet ALLE Lichter ein/aus, die mit der Fernbedienung gekoppelt sind.

Nachtlicht
Drücken Sie die Taste, um den Nachtmodus einzuschalten, die Leuchte wird auf 5% der Lichtstärke gedimmt

Hell +
Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen
1. Kurzer Druck - stufenweise Erhöhung der Helligkeit
2. Langer Druck - gleichmäßige Erhöhung der Helligkeit.

Hell -
Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts zu verringern.
1. Kurzes Drücken - stufenweises Dimmen
2. Langer Druck - kontinuierliches Dimmen

Lichttemperatur +
Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu erhöhen. Übergang zu einem kühlen Farbton (bis zu 6500K)
Kurz drücken - stufenweise Erhöhung der weißen Lichttemperatur
Langer Druck - stufenlose Erhöhung der weißen Lichttemperatur

Lichttemperatur -
Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu verringern. Übergang zu einem warmen Farbton (bis zu 2700K)
Kurzer Druck - stufenweise Verringerung der weißen Farbtemperatur des Lichts
Langer Druck - stufenlose Verringerung der weißen Lichttemperatur

Szenen
Kurz drücken, um die Szene zu wechseln.

RGB-Farbhintergrundbeleuchtung Die Farbschaltfunktion ist nur bei Geräten verfügbar, die sie unterstützen!
Taste zur Steuerung der RGB-Hintergrundbeleuchtung
1. Kurz drücken, um eine Farbe nach der anderen zu wechseln. Der voreingestellte Farbzyklus ist rot, orange, gelb, grün, blau und violett.
2. Langes Drücken für einen sanften Farbübergang

A/B/C/D
1. die Schaltflächen zum Erstellen und Steuern von Beleuchtungsgruppen
2. Langes Drücken einer beliebigen A/B/C/D-Taste, um die Leuchte mit der Fernbedienung zu koppeln

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

IMMAX NEO LITE FERNSTEUERUNG MIT BEACON-FUNKTION

auf Bluetoth Beacon Protokoll, kompatibel mit WiFi, Bluetoth Mesh und Beacon Geräten.

07087-5

Technische Parameter:
Material: Umweltfreundliches PC-Material.
Farbe: Weiß
Stromversorgung: 3V (CR2032)
Diese Fernbedienung kann eine Leuchte oder eine Gruppe von Leuchten aus einer Entfernung von bis zu 25 m steuern.

Kopplung und Entkopplung unter Gruppen A/B/C/D
Pairing:
1. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte eine der A/B/C/D-Tasten mindestens 5 Sekunden lang.
Die Anzeigeleuchte blinkt einmal, um die erfolgreiche Zuordnung anzuzeigen (bei WiFi-Produkten blinkt sie dreimal).
Dadurch wird die Leuchte der von Ihnen gewählten Taste zugewiesen und Sie können Gruppen von Leuchten erstellen, die unter der von Ihnen gewählten Gruppentaste A/B/C/D gesteuert werden.
2. Abbrechen der Kopplung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste „A/B/C/D“ und „Helligkeit-“ gleichzeitig lang (länger als 5 Sekunden). Dies hebt die Paarung aller in dieser Gruppe konfigurierten Leuchten auf. Nach erfolgreicher Aufhebung der Paarung blinkt die Leuchte einmal (bei WiFi-Produkten 3 Mal).
3. jede Beacon-fähige Leuchte kann von bis zu 3 Fernbedienungen gesteuert werden.
Hinweis - Ausschalten bedeutet, das Licht oder die Glühbirne von der Stromversorgung zu trennen. Schalten Sie das Gerät mit dem Wandschalter aus. Das Ausschalten in der Anwendung ist nicht ausreichend!!!


Beschreibung der Funktionen
Gruppensteuerung: Dcken Sie eine beliebige Gruppentaste (A/B/C/D), um die Leuchtengruppe zu wechseln.
Z.B.: Sie knnen alle Leuchten der Gruppe A durch Dcken der Taste „A“ steuern.
Ein-/Ausschalten: Sie knnen alle unter der Gruppentaste A gepaarten Leuchten ein- und ausschalten
Dcken Sie die Tasten „CCT+“ und „CCT-“, um die Farbtemperatur gleichzeitig um „20%“ zu verringern oder zu erhhen.
Dcken Sie lange, um kontinuierlich zu dimmen. (Bluetooth unterstzt kein kontinuierliches Dimmen).
Dcken Sie die Tasten „Helligkeit+“ und „Helligkeit-“, um die Helligkeit um jeweils 10 % einzustellen.
Dcken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu dimmen (Bluetooth unterstzt kein kontinuierliches Dimmen).

Achtung!
Die oben genannten Funktionen sind nur fr Produkte mit WiFi, Bluetooth, Sigmesh und tuya Beacon Protokoll anwendbar.
Bewahren Sie die Fernbedienung (RC) in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie die DO nicht in Wasser ein und verhindern Sie, dass die DO mit Wasser in Berhrung kommt. Entfernen Sie Schmutz nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch!
Achten Sie darauf, dass Sie neue Batterien in der richtigen Weise und entsprechend den Symbolen fr die Lage der positiven (+) und negativen (-) Pole jeder Batterie einlegen. Verwechseln Sie nicht die Polarität der Batterie.
Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig durch neue und entsorgen Sie die alten entsprechend den örtlichen Vorschriften.
Kurzfassung der Konformitätserklärung
Der Hersteller IMMAX erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs 07087-5 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgenden Websites verfügbar: www.immax.cz, www.immax.eu
Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können unter www.immaxneo.de heruntergeladen werden.
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.cz.
Versiunea scurtă a declarației de conformitate
Producătorul IMMAX declară prin prezenta că echipamentele radio de tip 07087-5 sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: www.immax.cz, www.immax.eu
Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de la www.immax.cz
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.eu
LIKVIDATION des Produkts
Wenn Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie die Batterien heraus - wenn möglich

Zusätzliche technische Daten - Fernbedienung 07087-5

Funkverbindung: WLAN 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Betriebsfrequenz: WLAN und Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. HF-Sendeleistung: WLAN 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Stromversorgung: 3 V DC (1× CR2032) | Schutzart: IP20
Reichweite: bis 25 m | Gruppen: A/B/C/D | Material: PC | Farbe: Weiß

Herstelle
Hersteller: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Tschechien, hergestellt in China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr.: DE 88927148



01 produkt przeznaczony do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
02 produkt nie nadaje się do montażu w łazienkach, w szczególności nie w określonej strefie.
03 produkt nadaje się do montażu na powierzchniach nieogniioodpornych.
04 produkt nie nadaje się do bezpośredniego montażu na powierzchniach nieogniioodpornych.
05 produkt nie może być osłonięty materiałem termoizolacyjnym.
06 produkt nadaje się wyłącznie do montażu sufitowego.
07 produkt nadaje się wyłącznie do montażu ściennego.
08 produkt nadaje się do montażu ściennego lub sufitowego.
09 należy zawsze zachować minimalną odległość pomiędzy oprawą oświetleniową a oświetlanym przedmiotem, wskazaną na oznaczeniu.
10 (IPX1): produkt jest odporny na działanie kapiącej wody.
11 (IPX3): produkt może zostać wystawiony na działanie deszczu (kropli spadających pod maksymalnym kątem 60° względem osi pionowej).
12 (IPX4): Produkt jest odporny na rozbryzgi. Może zostać wystawiony na działanie wody pryskającej z dowolnego kierunku (360°).
13 (IPX5): produkt jest odporny na działanie strumienia wody.
14 (IPX7): produkt nadaje się do montażu w gruncie.
15 (IPX8): produkt jest odporny na zanurzanie do wskazanej głębokości.
16 (IP5X): produkt jest odporny na działanie pyłu.
17 (IP6X): produkt jest pyłoszczelny.
18 pęknięte lub uszkodzone elementy ze szkła bezpiecznego należy niezwłocznie wymienić, używając wyłącznie części wykonanych z borokrzemianu o takich samych wymiarach i grubości minimum 3 mm.
19 (klasa ochronności I): W produkcie lub jego podzespole wykorzystano uziemienie. Przewód uziemiający (żółty/zielony) musi zostać podłączony do zacisku oznaczonego gwiazdką
. 20 (klasa ochronności II): w produkcie lub jego podzespole zastosowano podwójną bądź wzmocnioną izolację.
21 (klasa ochronności III): produkt lub jego podzespół może być zasilany wyłącznie bardzo niskim, bezpiecznym napięciem (< 50 V prądu przemiennego; < 120 V prądu stałego).
22 izolację przewodu należy usunąć w sposób przestawiony na oznaczeniu.
23 przewód uziemiający musi być dłuższy od brązowego przewodu napięciowego (L) oraz niebieskiego przewodu zerowego (N).
24 na nieodizolowane odcinki przewodów należy nałożyć koszulki termoodporne dołączone do produktu.
25 produkt nadaje się wyłącznie do bezpośredniego podłączenia do źródła zasilania.
26 Połączenie X — uszkodzony przewód powinien zostać zastąpiony przewodem tego samego typu. Połączenie Y — ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. Połączenie Z — zewnętrzny giętki przewód tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie. W przypadku uszkodzenia tego przewodu oprawę należy zutylizować.
27 (MAX. ...W): należy stosować wyłącznie źródła światła odpowiednie dla danego typu produktu; nie przekraczać maksymalnej mocy w watach.
28 należy stosować wyłącznie odpowiednie reflektorowe źródła światła.
29 należy stosować wyłącznie źródła światła CFL-i- lub LED (np. E14, E27, Gu10, Gx53).
30 nie należy stosować źródła światła CFL-i- ani LED (np. E14, E27, Gu10, Gx53).
31 Należy stosować wyłącznie źródła światła o średnicy 60 mm. Nie należy używać źródeł światła o średnicy 45 mm.
32 Należy stosować wyłącznie kuliste źródła światła o wskazanej średnicy. Zabronione jest korzystanie z tradycyjnych żarówek. 33 należy stosować wyłącznie odpowiednie źródła światła w kształcie świecy.
34 Należy stosować wyłącznie źródła światła z wbudowanym zabezpieczeniem lub niskociśnieniowych źródeł światła. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych osłon ze szkła bezpiecznego.
35 nie należy dotykać gołymi rękoma kapsułkowych ani podłużnych halogenowych źródeł światła.
36 Produkt jest wyposażony w bezpiecznik. Jeśli produkt przestanie działać po wymianie źródła światła, należy wymienić wewnętrzny bezpiecznik. W przypadku niebezpieczeństwa kontaktu z odsłoniętym przewodem czynność ta powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
37 produkt jest wyposażony w ściemniacz lub może wykorzystywać ściemniacz zamontowany w instalacji elektrycznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.immax.czprzy wyborze typu ściemniacza należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
38 Produkt współpracuje z transformatorem. Niesprawny transformator można wymienić wyłącznie na transformator o identycznych parametrach technicznych. W tym celu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub z punktem sprzedaży detalicznej.
39 Produkt nadaje się do montażu na nieobrobionej powierzchni. 40 Produkt umożliwia ustawienie czasu świecenia i natężenia światła. Wartości minimalne i maksymalne zostały podane na oznaczeniu.
41 Produkt nadaje się do montażu na wysokości maksymalnie 6 m. 42 Aby zapewnić optymalną skuteczność działania, produkt należy zamontować na wysokości wskazanej na oznaczeniu. Oznaczenie określa również maksymalny oraz minimalny zasięg czujnika. 43 standardowy zakres roboczy czujnika jest określony przez wartości wskazane na oznaczeniu.
44 Ten produkt należy zamontować w pozycji poziomej. Aby wydłużyć żywotność źródła światła, nie należy go nachylać pod kątem większym niż 4 stopnie.
45 podczas instalacji należy uważać, aby nie przewiercić przewodów elektrycznych ani nie wwiercić się w inne przeszkody znajdujące się w ścianie lub suficie!
46 jeśli produkt ma zostać zamontowany na suficie podwieszanym lub zabudowie ściennej, najpierw należy zakryć zabudowę (rozwiązanie stosowane np. w Holandii).
47 przewody elektryczne pomiędzy tym produktem a powierzchnią montażową nie mogą być zakleszczone/zaciśnięte ani poskręcane!
48 niektóre elementy produktu mogą silnie się nagrzewać.
49 produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej Y lat.
50 produkt należy zamontować na takiej wysokości, aby nie dało się do niego sięgnąć ręką (X1: dotyczy dzieci, X2: dotyczy osób dorosłych).
51 Regulacja wyłącznie narzędziem podczas montażu.

BEZPIECZNY MONTAŻ

Przed montażem, konserwacją lub naprawą zawsze wyłącz zasilanie. Podłączenie elektryczne powierz wykwalifikowanej osobie. Do przenoszenia oprawy mogą być potrzebne dwie osoby.

PRZYGOTOWANIE I PODŁĄCZENIE

Wybierz mocowanie odpowiednie do masy oprawy i materiału podłoża. Przed wierceniem sprawdź przebieg przewodów. Przewód niebieski: N; brązowy: L; żółto-zielony: ochronny w klasie I. Nie przygniataj przewodów.

MONTAŻ I LINKI

Rozpakuj oprawę na miękkim podłożu. Zamontuj zgodnie ze schematem danego modelu. W oprawach wiszących reguluj długość linek wyłącznie po naciśnięciu pierścienia zabezpieczającego. Nigdy nie ciągnij na siłę bez zwolnienia blokady.

DYFUZOR I KONSERWACJA

Ostrożnie wygnij plastikowy dyfuzor, aby nie porysował się o krawędzie. Przed czyszczeniem odłącz zasilanie i poczekaj, aż oprawa ostygnie. Czyść miękką, suchą ściereczką; nie stosuj rozpuszczalników ani płynów na częściach elektrycznych.

WAŻNOŚĆ SYMBOLI

Symbole B stanowią przegląd możliwych oznaczeń. Nie wszystkie dotyczą każdego produktu. Decydujące są tabliczka znamionowa i schemat montażowy konkretnej oprawy.

UTYLIZACJA I PRODUCENT

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki. Producent: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Republika Czeska. www.immax.cz

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IMMAX NEO LITE Z FUNKCJĄ BEACON

na protokole Bluetoth Beacon, kompatybilny z urządzeniami WiFi, Bluetoth Mesh i Beacon

07087-5

Można zastosować najnowsze typy świateł z protokołem BEACON:

1. osobno za pomocą pilota (DO) i nawet bez korzystania z WiFi.
2. lub możesz dodać lampę do aplikacji Immax NEO PRO i następnie sparować pilota z lampą.

1. Parowanie światła z DO: Wyłącz światło na co najmniej 5 sekund, a następnie włącz je ponownie. Na DO naciśnij A, B, C lub D przez 5 sekund (w zależności od tego, z którego kanału zamierzasz korzystać ze światła (żarówki)). Lampka powinna migać, wskazując pomyślne parowanie z DO. Uwaga - Wyłączenie oznacza odłączenie światła lub żarówki od źródła zasilania. Proszę wyłączyć za pomocą wyłącznika ściennego. Wyłączenie w aplikacji nie jest wystarczające!!!
2. Wyłącz ponownie lampkę (żarówkę), którą sparowałeś z aplikacją Immax NEO PRO, na co najmniej 5 sekund i kontynuuj jak w punkcie 1. Po sparowaniu lampka będzie reagować zarówno na aplikację, jak i na DO.

RESET LIGHT: Jeśli nie można sparować, proszę spróbować zresetować urządzenie 3 razy ON i 2 razy OFF, a następnie przejść do punktu 1 lub 2. **RESETOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:** Można zresetować każdy kanał ABCD indywidualnie. Proszę nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków (ABC lub D w zależności od wybranego kanału) + przycisk jasności przez co najmniej 3 sekundy.



włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza WSZYSTKIE światła sparowane z pilotem.

Światło nocne
Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb nocny, światło zostanie przyciemnione do 5% intensywności.

Bright+
Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność światła
1. krótkie naciśnięcie - stopniowy wzrost jasności
2. długie naciśnięcie - równomierny wzrost jasności

Bright-
Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność światła.
1. krótkie naciśnięcie - stopniowe przyciemnianie
2. długie naciśnięcie - ciągłe przyciemnianie

Temperatura światła +
Naciśnij przycisk, aby zwiększyć temperaturę barwową światła. Przejście do chłodnego odcienia koloru (do 6500K)
Krótkie naciśnięcie - stopniowe zwiększanie temperatury światła białego
Długie naciśnięcie - ciągłe zwiększanie temperatury światła białego

Temperatura światła -
Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę barwową światła. Przejście do ciepłego odcienia (do 2700K)
Krótkie naciśnięcie - stopniowe zmniejszanie temperatury barwowej światła białego
Długie naciśnięcie - ciągłe zmniejszanie temperatury światła białego

Sceny
Naciśnij krótko, aby zmienić scenę.

Kolorowe podświetlenie RGB Funkcja przełączania kolorów jest dostępna tylko w urządzeniach, które ją obsługują!
Przycisk do sterowania podświetleniem RGB
1. naciśnij krótko, aby zmienić jeden kolor po drugim. Wstępnie ustawiony cykl kolorów to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.
2. długie naciśnięcie powoduje płynne przejście kolorów

Przyciski A/B/C/D
1. przyciski do tworzenia i sterowania grupami oświetlenia
2. Długie naciśnięcie dowolnego przycisku A/B/C/D w celu sparowania oprawy z pilotem zdalnego sterowania

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IMMAX NEO LITE Z FUNKCJĄ BEACON

na protokole Bluetoth Beacon, kompatybilny z urządzeniami WiFi, Bluetoth Mesh i Beacon

07087-5

Parametry techniczne:
Materiał: Przyjazny dla środowiska materiał PC.
Kolor: biały
Zasilanie: 3V (CR2032)
Ten pilot zdalnego sterowania może sterować oprawą lub grupą opraw z odległości do 25 metrów.

Parowanie i rozparowywanie w grupach A/B/C/D
Parowanie: Naciśnij jeden z przycisków A/B/C/D przez co najmniej 5 sekund w ciągu 30 sekund od włączenia oświetlenia. Kontrolka mignie raz, aby wska-zać pomyślne sparowanie (w przypadku produktów WiFi mignie trzy razy).
Powoduje to przypisanie światła do wybranego przycisku i umożliwia tworzenie grup świateł, które są sterowane za pomocą wybranego przycisku grupy A/B/C/D.


2.Anulowanie parowania: naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk grupy „A/B/C/D" i „jasność-" jednocześnie (dłużej niż 5 sekund). Spowoduje to anulowanie parowania wszystkich świateł skonfigurowanych w tej grupie, po pomyślnym anulowaniu parowania światło mignie raz (mignie 3 razy w przypadku produktów WiFi).
3. Każda oprawa oświetleniowa z obsługą beaconów może być sterowana za pomocą maksymalnie 3 pilotów.

Opis funkcji
Sterowanie grupowe: proszę nacisnąć dowolny przycisk grupy (A/B/C/D), aby przełączyć grupę opraw.
Np.: można sterować wszystkimi oprawami z grupy A, naciskając przycisk „A".
Włączanie/wyłączanie: można włączać/wyłączać wszystkie oprawy sparowane z przyciskiem grupy A
Proszę nacisnąć przyciski „CCT+" i „CCT-", aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę barwową o „20%" w tym samym czasie.
Długie naciśnięcie powoduje ciągłe przyciemnianie. (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).
Proszę nacisnąć przyciski „brightness+" i „brightness-", aby dostosować jasność o 10% za każdym razem.
Nacisnąć i przytrzymać, aby przyciemnić jasność w sposób ciągły (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).
Uwaga - Wyłączenie oznacza odłączenie światła lub żarówki od źródła zasilania. Proszę wyłączyć za pomocą przełącznika ściennego.
Wyłączenie w aplikacji nie wystarczy!!!
Ostrzeżenie:
Powyższe funkcje mają zastosowanie wyłącznie do produktów działających na protokole WiFi, Bluetooth, Sigmesh i tuya Beacon.
Proszę przechowywać pilota zdalnego sterowania (DO) w czystym i suchym miejscu. Proszę nie zanurzać pilota w wodzie i nie dopuszczać do kontaktu pilota z wodą. Zabrudzenia należy usuwać wyłącznie suchą lub wilgotną szmatką!
Proszę upewnić się, że nowe baterie zostały włożone w prawidłowy sposób i zgodnie z symbolami określającymi położenie biegunów dodatnich (+) i ujemnych (-) każdej baterii. Proszę nie pomylić biegunowości baterii.
Baterie należy regularnie wymieniać na nowe, a stare poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
Skrócona wersja deklaracji zgodności
Producent IMMAX niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07087-5 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następujących stronach internetowych: www.immax.cz, www.immax.eu.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immax.cz.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują porady, prosimy o kontakt pod adresem podpora@immaxneo.cz.
LIKWIDACJA produktu
Podczas utylizacji urządzenia proszę wyjąć baterie - jeśli to możliwe.
Zużyty kontroler i baterie należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki, nie należy ich wyrzucać do odpadów komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z prywatnych gospodarstw domowych można bezpłatnie oddać w publicznych punktach

Dodatkowe dane techniczne pilota 07087-5

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Częstotliwość pracy: Wi-Fi i Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Maks. moc nadawcza RF: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Zasilanie: 3 V DC (1× CR2032) | Stopień ochrony: IP20
Zasięg: do 25 m | Grupy: A/B/C/D | Materiał: PC | Kolor: biały

Producent: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Czechy, wyprodukowano w Chinach - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, nr rejestracyjny WEEE: DE 88927148



01 A termék csak beltéri használatra szolgál.
02 A termék nem alkalmas a fürdőszobában történő használatra; ez a meg ónára természetesen nem vonatkozik.
03 A termék felszerelhető átlagosan tűzveszélyes felületekre.
04 A termék átlagosan tűzveszélyes felületre nem szerelhető fel.
05 A termék nem fedhető le hőszigetelő anyaggal.
06 A termék csak mennyezetre szerelhető fel.
07 A termék csak falra szerelhető fel.
08 A termék mennyezetre és falra szerelhető.
09 Tartsa be az ikonon jelz ávolságot a lámpatest és a megvilágít öz
10 IPX1: A termék függőlegesen eső vízcseppek ellen v
11 IPX3: A termék cseppenő víz (a függőleges tengelytől számít zögig) ellen v
12 IPX4: A termék bármely irányból (360°) fröccsenő víz ellen v
13 IPX5: A termék bármely irányból alacsony nyomású vízsugár ellen v
14 IPX7: A termék bemerítés ellen v öldbe helyezhető).
15 IPX8: A termék a jelz ségig folyamatos merítés ellen v
16 IP5X: A termék por ellen v eljes por elleni védelem).
17 IP6X: A termék pormentes.
18 A repedt vagy tör onsági üveget haladéktalanul cserélje ki, és azonos méretű, legalább 3 mm vastag bórszilikát üveget használjon.
19 I-es v ztály: A termék vagy alkatrész földelő csatlakozóval ellát öldvezetéket (sárga/ zöld) a jelű csatlakozóhoz csatlakoztassa.
20 II-es v ztály. A termék vagy alkatrész dupla vagy megerősít zigeteléssel rendelkezik.
21 III-as v ztály. A termék vagy alkatrész kizárólag különösen alacsony biztonsági tápfeszültséghez (<50 Va.c.; <120 Vd.c.) alkalmas.
22 Csupaszítsa le a vezetéket az ikonon láthatóak szerint.
23 A földvezetéknek hosszabbnak kell lennie a barna fázisnál (L) és a kék nullánál (N).
24 A mellékelt hőálló tokot a nem csupaszít ábelhosszon használja.
25 A terméket kizárólag közvetlenül az elektromos hálózatba szabad kötni.
26 X-csatlakozó: A sérült vezetéket az a kell cserélni. Y-csatlakozó: A sérült vezetéket kizárólag a gyártó, forgalmazó vagy szakember cser kockázatok elkerülése vég Z-csatlakozó: A világítótest külső flexibilis vezetéke vagy kábele nem cserélhető. A kábel sérülésekor a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni.
27 MAX. ...W: Csak a termékhez megfelelő izzókat használjon a maximális wa -tartományon belül.
28 A termékhez csak reflektorizzók használhatók. 29 A termékhez csak CFL-i - vagy LED-izzók (pl. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) használhatók.
30 A termékhez nem használhatók CFL-i - vagy LED-izzók (pl. E14, E27, Gu10, Gx53, ...).
31 Csak 60 mm átmérőjű izzó használható. A termékhe tmérőjű izzót használni.
32 Csak a meg tmérőnek megfelelő méretű gömbizzót használjon. Tilos a normál izzó használata.
33 A termékhez csak gyertyaizzó használható.
34 A termékhez csak beépít onsági vagy alacsony nyomású izzó használható. Külön biztonsági üveg nem szükséges.
35 Csupasz kézzel ne érjen hozzá a kapszula- és lineáris halogén izzókhoz.
36 A termékhez biztosíték tartozik. Ha a termék az izzócserét követően nem működik, cserélje ki a belső biztosítékot. Ha a belső vezetékkel is érintkezésbe kerülhet, akkor kérje villanyszerelő szakember segítségét.
37 A termék a mellékelt vagy egy zatra csatlakoztat elt) fényerőszabályozóval szabályozható. További részletekért látogasson el a „www.immax.cz“. weboldalra. A megfelelő fényerő-szabályoz ól érdeklődjön egy villanyszerelő szakembertől.
38 A termék biztonsági átalakítóval működik. A tör talakítót kizárólag azonos műszaki paraméterűre cserélje. Forduljon villanyszerelő szakemberhez vagy hasonló termékeket árusító kereskedőhöz.
39 A termék alkalmas a nagy igénybevételre. 40 A termék idő- és fénybeállítással rendelkezik. A minimális és maximális értéket az ikonon találja.
41 A termék legfeljebb 6 m magasságban szerelhető fel.
42 A megbízható működés érdekében a terméket az ikonon meg asságban szerelje fel. Az érzékelő maximális és minimális hatótávolságát is leolvashatja az ikonról.
43 Az érzékelő látókör artománya megfelel az ikonon feltüntet okoknak.
44 A terméket vízszintesen kell felszerelni. A hossz artam érdekében az izzónak legfeljebb 4 fokos szöget szabad bezárnia.
45 Ügyeljen arra, hogy fúrás közben ne érjen elektromos vezetékekhez vagy más akadályhoz a falban vagy mennyezetben.
46 A termék mennyez agy fali dobozba szerelésekor először le kell fedni a dobozt egy fedéllel (pl. Hollandiában).
47 Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték soha ne csavarodjon meg és ne szoruljon a termék és a rögzítési felület közé.
48 A termék részei felforrósodhatnak.
49 A terméket Y év ala ermekek nem használhatják.
50 A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje (X1: gyermekek esetében, X2: f ek esetében).
51 Beállítás csak szerszámmal, szerelés közben.

BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉS

Szerelés, karbantartás vagy javítás előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást. Az elektromos bekötést bízza szakképzett személyre. A lámpatest mozgatásához két személyre is szükség lehet.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEKÖTÉS

A rögzítést a lámpatest súlya és az alapfelület anyaga szerint válassza meg. Fúrás előtt ellenőrizze a vezetékeket. Kék vezeték: N; barna: L; sárga-zöld: védővezető az I. osztálynál. Ne csípje be a vezetékeket.

SZERELÉS ÉS FÜGGESZTŐHUZALOK

A lámpatestet puha alátéten csomagolja ki. Az adott modell szerelési rajza szerint szerelje fel. Függesztett lámpatesteknél a huzalok hosszát csak a rögzítőgyűrű megnyomása után állítsa be. A rögzítés kioldása nélkül soha ne húzza erővel.

DIFFÚZOR ÉS KARBANTARTÁS

A műanyag diffúzort óvatosan hajlítsa meg, hogy a szélek ne karcolják meg. Tisztítás előtt kapcsolja le az áramellátást, és hagyja lehűlni a lámpatestet. Puha, száraz kendővel tisztítsa; az elektromos részeken ne használjon oldószert vagy folyadékot.

A JELÖLÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE

A B jelölések a lehetséges szimbólumok áttekintését adják. Nem mindegyik vonatkozik minden termékre. Az adott lámpatest címkéje és szerelési rajza az irányadó.

HULLADÉKKEZELÉS ÉS GYÁRTÓ

Az elektromos berendezések nem kerülhetnek a kommunális hulladékba. Adja le őket a megfelelő gyűjtőhelyen. Gyártó: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság.

www.immax.cz

IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetoth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetoth mesh és beacon eszközökkel.

07087-5

A LÁMPA PÁROSÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓVAL Használhatja a legújabb típusú lámpákat a BEACON protokollal:

1. külön távirányítóval (DO) és akár WiFi használata nélkül is.
2. vagy hozzáadhatja a lámpát az Immax NEO PRO alkalmazáshoz, majd párosíthatja a távirányítót a lámpához. **Megjegyzés** - A kikapcsolás azt jelenti, hogy a lámpát vagy az izzót leválasztja az áramforrásról. Kapcsolja ki a fali kapcsolóval. Az alkalmazásban történő kikapcsolás nem elegendő!!!

1. A lámpa párosítása a DO-val:Kapcsolja ki a lámpát legalább 5 másodpercre, majd kapcsolja be újra. DO üzemmódban nyomja meg az A, B, C vagy D gombot 5 másodper-cig (attól függően, hogy melyik csatornát kívánja használni a lámpát (izzót)). A jelzőfénynek villognia kell, jelezve a sikeres párosítást a DO-val.
2. kapcsolja ki újra az Immax NEO PRO alkalmazással párosított lámpát (izzót) legalább 5 másodpercre, és folytassa az 1. pontban leírtak szerint. A párosítás után a lámpa reagálni fog mind az alkalmazásra, mind a DO-ra.

RESET LIGHT: Ha nem sikerül párosítani, próbálja meg 3-szor bekapcsolni és 2-szer kikapcsolni a készüléket, majd folytassa az 1. vagy 2. pontnál.

A TÁVIRÁNYÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA: Minden egyes ABCD csatornát külön-külön szaállíthat. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot (ABC vagy D a kiválasztott csatornától függően) + a fényerő gombot legalább 3 másodpercig.



Be/Ki
Rövid megnyomásával MINDEN, a távirányítóval párosított lámpa be/ki kapcsolható.

Éjszakai fény
Nyomja meg a gombot az éjszakai üzemmód bekapcsolásához, a lámpa fényereje a fényerő 5%-ára csökken.

Őket +
A gomb megnyomásával növelheti a fényerősséget.
1. Rövid megnyomás - a fényerő fokozatos növelése
2. Hosszú megnyomás - a fényerő fokozatos növelése

Őket -
Nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez.
1. Rövid megnyomás - fokozatos tompítás
2. Hosszú megnyomás - folyamatos fényerő-csökkentés

Fényhőmérséklet +
Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének növeléséhez. Átmenet a hűvös árnyalatra (6500K-ig)
Rövid megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatos növelése
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes növelése

Fényhőmérséklet -
Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének csökkentéséhez. Átmenet a meleg árnyalatra (2700K-ig)
Rövid megnyomás - a lámpa fehér színhőmérsékletének fokozatos csökkentése.
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes csökkentése

Jelenetek
Nyomja meg röviden a jelenetváltáshoz.

RGB színű háttérvilágítás A színváltás funkció csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek támogatják azt!
Gomb az RGB háttérvilágítás vezérléséhez
1. Rövid megnyomással egy-egy színt kapcsolhat, és az előre beállított színciklus piros, narancs, sárga, zöld, kék és lila.
2. Hosszan nyomja meg a sima színátmenethez

A/B/C/D
1. Gombok a világítási csoportok létrehozásához és vezérléséhez
2. Bármelyik A/B/C/D gomb hosszú megnyomásával párosíthatja a lámpatestet a távirányítóval.

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetoth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetoth mesh és beacon eszközökkel.

07087-5

Műszaki paraméterek:
Anyag : Környezetbarát PC anyag.
Szín: Fehér
Tápegység : 3V (CR2032)
Ez a távirányító egy lámpatestet vagy lámpatestek csoportját képes vezérelni akár 25 m távolságból.
A/B/C/D csoportok alatti párosítás és párosítás feloldása

Párosítás:
A lámpatest bekapcsolása után 30 másodpercen belül nyomja meg hosszan az A/B/C/D gombok bármelyikét legalább 5 másodpercig, a jelzőfény egyszer felvillan a sikeres párosítás jelzésére (WiFi termékek esetén 3-szor villog).
Ez hozzárendeli a lámpatestet a kiválasztott gombhoz, és lehetővé teszi, hogy a kiválasztott A/B/C/D csoportgomb alatt vezérelhető lámpák csoportjait hozza létre.
2.A párosítás megszüntetése: Nyomja meg hosszan az „A/B/C/D" és a „fényerő-" csoportgombokat egyszerre (több mint 5 másodpercig). Ez az adott csoportban konfigurált összes lámpa párosítását törli, a párosítás sikeres törlése után a lámpa egyszer villogni fog (WiFi termékek esetén 3-szor villog).
3.Minden jeladóval rendelkező lámpatest legfeljebb 3 távirányítóval vezérelhető.
Megjegyzés - A kikapcsolás azt jelenti, hogy a lámpát vagy az izzót leválasztja az áramforrásról. Kapcsolja ki a fali kapcsolóval.
Az alkalmazásban történő kikapcsolás nem elegendő!!!


Funkci leírása
Csoportos vezérlés: Nyomja meg bármelyik csoportgombot (A/B/C/D) a lámpatest csoportjának átkapcsolásához.
Pl.: az „A" gomb megnyomásával az „A" csoport sszes lámpatestét vezérelheti.
Be/ki kapcsolás: az „A" csoportgomb alatt párosított sszes lámpatestet be/ki tudja kapcsolni.
A „CCT+" és „CCT-" gombok megnyomásával egyszerre csökkentheti vagy növelheti a színhőmérsékletet „20%-kal".
Hosszan nyomja meg a folyamatos tompításhoz. (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).
Nyomja meg a „fényerő+" és „fényerő-" gombokat a fényerő gyszerre 10%-kal történő beállításához.
Hosszan nyomja meg a fényerő olyamatos tompításához (a Bluetooth nem támogatja a folyamatos tompítást).
Figyelmeztetés:
A fenti funkciók csak a WiFi, Bluetooth, Sigmesh és tuya Beacon protokollt használó termékekre vonatkoznak.
Tartsa a távirányítót (RC) tiszta és száraz környezetben. Ne merítse a DO-t vízbe, és akadályozza meg, hogy a DO vízzel érintkezzen. A szennyeződéseket csak száraz vagy nedves ruhával távolítsa el!
Ügyeljen arra, hogy az új elemeket a megfelelő módon és az egyes elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusainak elhelyezkedését jelző zimbó-lumok szerint helyezze be. Ne keverje össze az akkumulátor polaritását.
Az akkumulátorokat rendszeresen cserélje újakra, a régieket pedig a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra.
A megfelelőségi nyilatkozat rövid változata
Az IMMAX gyártó ezúton kijelenti, hogy a 07087-5 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalakon érhető el: www.immax.cz, www.immax.eu.
A termékre vonatkozó biztonsági információk letölthetők a www.immax.hu weboldalról .
Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a podpora@immaxneo.cz címen.
A termék LIKVIDÁCIÓJA
A készülék ártalmatlanításakor - ha lehetséges - távolítsa el az elemeket.
A régi vezérlőt és az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyeken dobja ki, nem tartoznak a kommunális hulladékba.
A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a nyilvános gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja.
Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatok törléséért a régi készülékből.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

További műszaki adatok - 07087-5 távirányító

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Működési frekvencia: Wi-Fi és Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Max. RF adóteljesítmény: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Tápellátás: 3 V DC (1× CR2032) | Védettség: IP20
Hatótáv: max. 25 m | Csoportok: A/B/C/D | Anyag: PC | Szín: fehér

Gyártó: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Csehország, gyártási ország: Kína - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, WEEE regisztráció: DE 88927148



01 Produsul poate fi instalat doar în interior.
02 Produsul nu este potrivit pentru instalare în baie, în special în zona specificată.
03 Produsul este potrivit pentru montare pe suprafețe normale inflamabile.
04 Produsul nu este potrivit pentru montare directă pe suprafețe normale inflamabile.
05 Produsul nu este potrivit pentru acoperire cu material termoizolant.
06 Produsul este potrivit doar pentru montare pe tavan.
07 Produsul este potrivit doar pentru montare pe perete. 08 Produsul este potrivit pentru montare pe perete sau pe tavan.
09 Întotdeauna luați în considerare distanța minimă (redată de pictogramă) între corpul de iluminat și obiectul iluminat.
10 IPX1: Produsul este protejat împotriva căderii apei pe el.
11 IPX3: Produsul poate fi expus picăturilor de ploaie ((picăturile ajungând la maxim 60° față de verticală).
12 IPX4: Produsul este rezistent la pulverizare: poate fi expus la apă stropitoare provenită din orice direcție (360°).
13 IPX5: Produsul este protejat de apă stropitoare. 14 IPX7: Produsul poate fi instalat pe pământ.
15 IPX8: Produsul este protejat împotriva imersării la adâncimea menționată de producător.
16 IP5X: Produsul este protejat împotriva prafului. 17 IP6X: Produsul este rezistent la praf.
18 Înlocuiți imediat sticla de siguranță fisurată sau spartă și folosiți doar sticlă borosilicată de aceeași dimensiuni, cu grosimea minimă de 3 mm.
19 Clasa de protecție: Produsul sau un element al acestuia sunt conectate la împământare. Conductorul de împământare (galben-verde) trebuie să fie conectat la borna indicată .
20 Clasa de protecție II: Produsul sau un element al acestuia sunt livrate cu izolație dublă sau întărită.
21 Clasa de protecție III: Produsul sau un element al acestuia sunt potrivite doar pentru conectare la tensiune joasă (<50 V alternativ, <120 V continuu).
22 Descoperiți conductorul conform celor arătate în pictogramă.
23 Conductorul de împământare trebuie să fie întotdeauna mai lung decât conductorul maro sub tensiune (L) și conductorul albastru neutru (N).
24 Pe partea descoperită a conductorului trebuie utilizată carcasa livrată rezistentă la căldură.
25 Produsul este potrivit doar pentru conectare directă în rețea electrică.
26 Conectare X: În cazul deteriorării conductorului, acesta trebuie înlocuit cu un conductor de același tip. Conectare Y: În cazul deteriorării conductorului, acesta poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitor sau un specialist, pentru a se evita situațiile riscnte. Conectare Z: Cablul extern flexibil sau firul acestui corp de iluminat nu poate fi schimbat. În cazul deteriorării cablului, corpul de iluminat trebuie scos din funcțiune și eliminat.
27 MAX. ...W: Folosiți doar becuri potrivite pentru acest produs. Nu folosiți becuri, care depășesc puterea specificată în wați.
28 Produsul este potrivit doar pentru becuri reflectorizante.
29 Produsul este potrivit doar pentru becuri CFL-i sau LED (de ex. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
30 Produsul nu este potrivit pentru becuri CFL-i nici LED (de ex. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
31 Poate fi folosit doar un bec cu diametru de 60 mm. Becuri cu diametru de 45 mm nu se pot folosi în acest produs.
32 Folosiți doar un bec rotund cu diametrul specificat. Niciodată nu folosiți un bec standard.
33 Acest produs este potrivit doar pentru becuri în formă de lumânare.
34 Produsul este potrivit doar pentru becuri cu element de siguranță încorporat sau pentru becuri de joasă presiune. Nu este necesară sticlă specială de siguranță.
35 Becuri tip capsulă și becuri lineare cu halogen nu pot fi atinse cu mâinile goale.
36 Produsul este prevăzut cu element de siguranță. Dacă după înlocuirea becului, produsul nu funționează, trebuie înlocuită siguranța interioară. În cazul în care în cadrul acestei înlocuiri poate avea loc contactul cu cablajul intern, această înlocuire trebuie efectuată de către un electrician calificat.
37 Produsul este dimmabil cu ajutorul dimmerului inclus sau a unui dimmer conectat la instalația electrică din casă (nu face parte din componentele produsului). Datele de referință pot fi găsite pe pagina web „www.immax.cz“. Cu selecția tipului potrivit de dimmer vă va ajuta un electrician calificat.
38 Produsul funcționează cu un transformator de siguranță. Transformatorul defect poate fi înlocuit doar cu un alt transformator cu aceleași date tehnice. Consultați-vă cu un electrician calificat sau în magazin.
39 Produsul poate fi utilizat în condiții dificile.
40 Produs cu posibilitate de reglare a orei și a luminii. Valorile minime și maxime sunt prezentate în pictogramă.
41 Produsul poate fi montat la înălțimea maximă de 6 m.
42 Pentru o funcționare fiabilă, produsul trebuie montat la înălțimea prezentată în pictogramă. Pictograma specifică și raza de acoperire maximă și minimă a detectorului.
43 Raza de acoperire standard activă a detectorului acoperă raza gradelor specificate în pictogramă.
44 Acest produs trebuie să fie montat orizontal. În cazul în care doriți să asigurați o durată de viață mai lungă, unghiul becului nu ar trebui să depășească 4 grade.
45 Asigurați-vă că în timpul montării nu forați prin linii electrice sau alte obstacole în perete sau în tavan!
46 Dacă produsul se montează în cutie de tavan sau cutie de perete, cutia trebuie acoperită mai întâi cu capac (de ex. în Olanda).
47 Cablul de alimentare nu trebuie să fie niciodată presat sau răsucit între produs și suprafața de montare!
48 Unele părți ale acestui produs se pot încălzi.
49 Acest produs nu este potrivit pentru copii sub vârsta de Y ani.
50 Montați produsul pentru a nu fi la îndemână (X1: pentru copii, X2: pentru adulți).
51 Reglare numai cu o unealtă în timpul instalării.

INSTALARE ÎN SIGURANȚĂ

Opriți întotdeauna alimentarea înainte de montare, întreținere sau reparație. Încredințați conexiunea electrică unei persoane calificate. Pentru manipularea corpului de iluminat pot fi necesare două persoane.

PREGĂTIRE ȘI CONECTARE

Alegeți fixarea în funcție de greutatea corpului de iluminat și de materialul suportului. Verificați cablurile înainte de găurire. Conductor albastru: N; maro: L; galben-verde: conductor de protecție la clasa I. Nu prindeți conductorii.

MONTAJ ȘI CABLURI DE SUSPENDARE

Despachetați corpul de iluminat pe un suport moale. Montați conform schemei modelului respectiv. La corpurile suspendate, reglați lungimea cablurilor numai după apăsarea inelului de siguranță. Nu trageți niciodată cu forță fără eliberarea siguranței.

DIFUZOR ȘI ÎNTREȚINERE

Îndoiți cu grijă difuzorul din plastic pentru a nu-l zgâria de margini. Înainte de curățare, deconectați alimentarea și lăsați corpul de iluminat să se răcească. Curățați cu o lavetă moale și uscată; nu folosiți solvenți sau lichide pe componentele electrice.

VALABILITATEA SIMBOLURILOR

Simbolurile B oferă o prezentare generală a marcajelor posibile. Nu toate se aplică fiecărui produs. Eticheta și schema de montaj ale corpului de iluminat respectiv sunt decisive.

ELIMINARE ȘI PRODUCĂTOR

Echipamentele electrice nu se aruncă în deșeurile municipale. Predați-le la un punct de colectare corespunzător. Producător: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Republica Cehă.

www.immax.cz

TELECOMANDĂ IMMAX NEO LITE CU FUNCȚIE DE BALIZĂ

pe protocolul Bluetoth Beacon, compatibil cu dispozitivele WiFi, Bluetoth Mesh și Beacon

07087-5

Puteți utiliza cele mai recente tipuri de lumini cu protocolul BEACON:

1. separat cu o telecomandă (DO) și chiar fără a utiliza WiFi.
2. sau puteți adăuga lumina la aplicația Immax NEO PRO și apoi asociați telecomanda la lumină.

1. Împerecherea luminii cu DO: Oprește lumina timp de cel puțin 5 secunde și apoi aprinde-o din nou. Pe DO, apăsați A, B, C sau D timp de 5 secunde (în funcție de canalul pe care intenționați să utilizați lumina (becul)). Lumina ar trebui să clipească pentru a indica asocierea reușită cu DO.
2. stingeți din nou lumina (becul) pe care l-ați asociat cu aplicația Immax NEO PRO pentru cel puțin 5 secunde și continuați ca la punctul 1.

LUMINĂ DE RESETARE: Dacă nu reușiți să vă împerecheați, încercați să resetați unitatea de 3 ori ON și de 2 ori OFF, apoi treceți la punctul 1 sau 2.

RESETAREA TELECOMENZII: Puteți reseta fiecare canal ABCD individual. Apăsați și mențineți apăsat unul dintre butoane (ABC sau D în funcție de canalul selectat) + butonul de luminozitate timp de cel puțin 3 secunde.



Pornit/oprit
Apăsați scurt pentru a porni/opri TOATE luminile care sunt asociate cu telecomanda.

Lumină de noapte
Apăsați butonul pentru a porni modul de noapte, lumina este diminuată la 5% din intensitatea luminii

Luminozitate +
Apăsați butonul pentru a crește luminozitatea luminii
1. apăsare scurtă - creșterea treptată a luminozității
2. apăsare lungă - creștere uniformă a luminozității.

Luminozitate -
Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea luminii.
1. apăsare scurtă - diminuare treptată a luminozității
2. apăsare lungă - atenuare continuă

Temperatura luminii +
Apăsați butonul pentru a crește temperatura de culoare a luminii. Treceți la un ton de culoare rece (până la 6500K).
Apăsare scurtă - creștere treptată a temperaturii luminii albe
Apăsare lungă - creștere continuă a temperaturii luminii albe

Temperatura luminii -
Apăsați butonul pentru a reduce temperatura de culoare a luminii. Tranziție la un ton de culoare cald (până la 2700K)
Apăsare scurtă - reducerea treptată a temperaturii culorii albe a luminii
Apăsare lungă - reducerea continuă a temperaturii luminii albe

Scene
Apăsați scurt pentru a schimba scena.

Retroiluminare color RGB Funcția de comutare a culorilor este disponibilă numai pe dispozitivele care o acceptă!
Buton pentru controlul retroiluminării RGB
1. Apăsați scurt pentru a schimba o culoare după alta. Ciclul de culori prestabilit este roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet.
2. Apăsați lung pentru o tranziție lină a culorilor

Butoane A/B/C/D
1. Butoane pentru crearea și controlul grupurilor de iluminat
2. Apăsați lung orice buton A/B/C/D pentru a împerechea corpul de iluminat cu telecomanda

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483.5 MHz | up to 25 m

Manufacturer: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Czech Republic | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz

DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetoth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetoth mesh a beacon

07087-5

Parametrii tehnici:
Material: Material PC prietenos cu mediul înconjurător.
Culoare: alb
Sursă de alimentare: 3V (CR2032)
Această telecomandă poate controla un corp de iluminat sau un grup de corpuri de iluminat de la o distanță de până la 25 de metri.

Împerechere și neîmperechere sub grupurile A/B/C/C/D.
mperechere:
Apăsați unul dintre butoanele A/B/C/D timp de cel puțin 5 secunde în decurs de 30 de secunde de la aprinderea luminii. Indicatorul luminos clipește o dată pentru a indica împerecherea reușită (pentru produsele WiFi, acesta clipește de trei ori).
Astfel, lumina este atribuită butonului pe care l-ați selectat și puteți crea grupuri de lumini care sunt controlate sub butonul de grup A/B/C/D pe care l-ați selectat.
2.Anularea împerecherii: apăsați lung orice buton de grup „A/B/C/D" și „luminozitate-" simultan (mai mult de 5 secunde). Acest lucru va anula împerecherea tuturor luminilor configurate în acest grup, după anularea cu succes a împerecherii lumina va clipi o dată (clipește de 3 ori în cazul produselor WiFi).
3. Fiecare corp de iluminat compatibil cu balize poate fi controlat de până la 3 telecomenzi.


Descrierea funcției
Control de grup: apăsați orice buton de grup (A/B/C/D) pentru a comuta grupul de corpuri de iluminat
De exemplu: puteți controla toate corpurile de iluminat din grupul A prin apăsarea butonului „A".
Pornire/oprire: puteți porni/opri toate corpurile de iluminat împerecheate sub butonul grupului A
Apăsați butoanele „CCT+" și „CCT-" pentru a micșora sau crește temperatura de culoare cu „20%" în același timp.
Apăsați lung pentru a reduce continuu intensitatea luminoasă. (Bluetooth nu acceptă reglarea continuă a intensității luminoase).
Apăsați „luminozitate+" și „luminozitate-" pentru a regla luminozitatea cu 10% de fiecare dată.
Apăsați lung pentru a micșora continuu luminozitatea (Bluetooth nu acceptă micșorarea continuă).
Notă - A opri înseamnă a deconecta lumina sau becul de la sursa de alimentare. Opriți cu întrerupătorul de perete. Oprirea în aplicație nu este suficientă!!!
Avertisment:
Funcțiile de mai sus sunt aplicabile numai produselor pe protocol WiFi, Bluetooth, Sigmesh și tuya Beacon.
Păstrați telecomanda (DO) într-un mediu curat și uscat. Nu scufundați DO în apă și împiedicați DO să intre în contact cu apa. Îndepărtați murdăria numai cu o cârpă uscată sau umedă!
Asigurați-vă că introduceți bateriile noi în modul corect și în conformitate cu simbolurile pentru amplasarea polilor pozitiv (+) și negativ (-) ai fiecărei baterii. Nu confundați polaritatea bateriei.
Înlocuiți periodic bateriile cu unele noi și reciclați-le pe cele vechi în conformitate cu reglementările locale.
Versiunea scurtă a declarației de conformitate
Producătorul IMMAX declară prin prezenta că echipamentul radio de tip 07087-5 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: www.immax.cz, www.immax.eu
Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de la www.immax.cz
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz.
LIKVIDAREA produsului
Atunci când aruncați produsul, scoateți bateriile din spatele dispozitivului - dacă este posibil
Aruncați controlerul și bateriile vechi în punctele de colectare desemnate, acestea nu au ce căuta în deșeurile municipale.
Deșeurile de echipamente electrice și electronice din gospodăriile particulare pot fi predate gratuit la punctele publice de colectare
În calitate de utilizator final, sunteți responsabil pentru ștergerea datelor personale din aparatul vechi.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Parametri tehnici suplimentari - telecomandă 07087-5

Conectivitate: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon
Frecvență de lucru: Wi-Fi și Bluetooth 2400–2483,5 MHz
Putere RF maximă: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Alimentare: 3 V DC (1× CR2032) | Grad de protecție: IP20
Rază de acțiune: până la 25 m | Grupe: A/B/C/D | Material: PC | Culoare: alb

Producător: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava
Cehia, fabricat în China - www.immax.cz
ASEKOL: AK-016010, nr. înregistrare WEEE: DE 88927148



01 Izdelek se lahko namesti samo v zaprtih prostorih. 02 Izdelek ni primeren za namestitev v kopalnicah, 01 predvsem v navedenem območju.
03 Izdelek je primeren za montažo na običajno vnetljive površine.
04 Izdelek ni primeren za neposredno montažo na običajno vnetljive površine.
05 Izdelek ni primeren za pokrivanje s termoizolacijskim materialom.
06 Izdelek je primeren samo za montažo na strop.
07 Izdelek je primeren samo za montažo na steno.
08 Izdelek je primeren za stensko ali stropno montažo.
09 Vedno upoštevajte najmanjšo razdaljo (nakazano z ikono) med svetilom in osvetljenim predmetom.
10 IPX1: Izdelek je zaščiten pred kapljanjem vode.
11 IPX3: Izdelek je lahko izpostavljen dežnim kapljicam (kapljice padajo pod kotom največ 60° glede na navpično os).
12 IPX4: Izdelek je odporen proti brizganju vode: lahko je izpostavljen brizgajoči vodi, ki prihaja iz poljubne smeri (360°).
13 IPX5: Izdelek je zaščiten pred vodnimi curki.
14 IPX7: Izdelek je mogoče vgraditi v tla.
15 IPX8: Izdelek je zaščiten pred potopitvijo v navedeno globino.
16 IP5X: Izdelek je zaščiten pred prahom.
17 IP6X: Izdelek je odporen na prah.
18 Razpokano ali razbito varnostno steklo takoj zamenjajte in uporabite samo borosilikatno steklo enakih dimenzij in debeline najmanj 3 mm.
19 Razred zaščite I: Izdelek ali sestavni del je priključen na ozemljitev. Ozemljitveni prevodnik (rumeno-zelen) mora biti priključen na objemko, označeno z .
20 Razred zaščite II: Izdelek ali sestavni del je opremljen z dvojno ali okrepljeno izolacijo.
21 Razred zaščite III: Izdelek ali sestavni del je primeren samo za posebno nizko napajalno napetost (<50 V izm., <120 V enosm.).
22 Odkrijte žico, kot je prikazano z ikono.
23 Ozemljitveni prevodnik mora biti vedno daljši od rjavega, ki je pod napetostjo (L) in modrega nevtralnega prevodnika (N).
24 Za izpostavljene dele prevodnika je nujno uporabiti priloženo toplotno odporno ohišje.
25 Izdelek je primeren samo za neposredno priključitev na električno omrežje.
26 Priključek X: V primeru poškodbe prevodnika je nujno poškodovan prevodnik zamenjati s prevodnikom iste vrste. Priključek Y: V primeru poškodbe prevodnika lahko 26 poškodovan prevodnik zamenja samo proizvajalec, distributer ali strokovnjak, da bi se izognili tveganim situacijam. Priključek Z: Zunanjega nastavljivega kabla ali vrvice tega svetila ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate svetilo odstraniti.
27 MAKS. ... W: Uporabljajte samo žarnice, primerne za ta izdelek. Uporabite žarnice, ki ne presegajo predpisane moči v vatih.
28 Izdelek je primeren samo za reflektorske žarnice.
29 Izdelek je primeren samo za CFL-i ali LED žarnice (npr. E14, E27, Gu10, Gx53,...)
30 Izdelek ni primeren za CFL-i ali LED žarnice (npr. E14, E27, Gu10, Gx53,...)
31 Mogoče je uporabiti samo žarnico s premerom 60 mm. Za ta izdelek ne smete uporabljati žarnice s premerom 45 mm.
32 Uporabljajte le okroglo žarnico določenega premera. Nikoli ne uporabljajte standardne žarnice.
33 Ta izdelek je primeren samo za žarnice v obliki sveče.
34 Izdelek je primeren samo za žarnice z vgrajeno varovalko ali za nizkotlačne žarnice. Posebno varnostno steklo ni potrebno.
35 Kapsulnih in linearnih halogenskih žarnic se ne smete dotikati z golimi rokami.
36 Izdelek je opremljen z varovalko. Če izdelek po zamenjavi žarnice ne deluje, morate zamenjati notranjo varovalko. Če lahko ob tem pride do stika z notranjim ožičenjem, mora to zamenjavo opraviti kvalificiran električar.
37 Izdelek je mogoče zatemniti s priloženim zatemnilnikom ali zatemnilnikom, ki je priključen na hišno električno napeljavo (ni priložen). Referenčne podatke lahko najdete na spletni strani "www.immax.cz". Pri izbiri ustrezne vrste zatemnilnika vam bo pomagal kvalificirani električar.
38 Izdelek deluje z varnostnim transformatorjem. Pokvarjen transformator zamenjajte samo s transformatorjem z enakimi tehničnimi specifikacijami. Posvetujte se s kvalificiranim električarjem ali osebjem v trgovini.
39 Izdelek za zahtevne razmere.
40 Časovno in svetlobno nastavljiv izdelek. Najmanjša in največja vrednost sta prikazani na ikoni.
41 Izdelek je mogoče namestiti na višino največ 6 m.
42 Za zagotovitev zanesljivega delovanja mora biti izdelek nameščen na višini, ki je navedena na ikoni. Ikona nakazuje tudi največji in najmanjši doseg detektorja.
43 Standardno aktivno območje zaznavanja detektorja pokriva obseg stopinj, nakazanih na ikoni.
44 Ta izdelek mora biti nameščen vodoravno. Da bi zagotovili daljšo življenjsko dobo, kot žarnice ne bi smel preseči 4 stopinje.
45 Prepričajte se, da med vgradnjo ne vrtate skozi električne vode ali ovire v steni ali stropu!
46 Če nameščate izdelek na stropno ali stensko škatlo, morate škatlo najprej pokriti s pokrovom (npr. na Nizozemskem).
47 Električni vod nikoli ne sme biti vpet ali zvit med izdelkom in montažno površino!
48 Deli tega izdelka se lahko segrejejo.
49 Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od Y let.
50 Izdelek namestite izven dosega rok (X1: za otroke, X2: za odrasle).
51 Nastavitev samo z orodjem med namestitvijo.

VARNA NAMESTITEV

Pred montažo, vzdrževanjem ali popravilom vedno izklopite napajanje. Električno priključitev prepustite usposobljeni osebi. Za ravnanje s svetilko sta lahko potrebni dve osebi.

PRIPRAVA IN PRIKLJUČITEV

Pritrditev izberite glede na težo svetilke in material podlage. Pred vrtanjem preverite napeljavo. Modri vodnik: N; rjavi: L; rumeno-zeleni: zaščitni vodnik pri razredu I. Vodnikov ne stisnite.

MONTAŽA IN OBEŠALNE VRVICE

Svetilko razpakirajte na mehki podlagi. Namestite jo po shemi določenega modela. Pri visečih svetilkah dolžino vrvic prilagajajte samo po pritisku varovalnega obroča. Nikoli ne vlecite na silo brez sprostitve varovala.

DIFUZOR IN VZDRŽEVANJE

Plastični difuzor previdno upognite, da ga robovi ne opraskajo. Pred čiščenjem odklopite napajanje in počakajte, da se svetilka ohladi. Čistite z mehko suho krpo; na električnih delih ne uporabljajte topil ali tekočin.

VELJAVNOST OZNAK

Simboli B predstavljajo pregled možnih oznak. Vse ne veljajo za vsak izdelek. Odločilna sta nalepka in montažna shema določene svetilke.

ODSTRANJEVANJE IN PROIZVAJALEC

Električna oprema ne spada med komunalne odpadke. Oddajte jo na ustreznem zbirnem mestu. Proizvajalec: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Češka republika. www.immax.cz

NEO LITE

IMMAX® | 07087-5



POVEZOVANJE SVETILKE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

1. Svetilko izključite iz električnega omrežja za najmanj 5 sekund in jo znova vključite. Izklop samo v aplikaciji ne zadostuje. 2. V 30 sekundah po vklopu držite izbrano skupinsko tipko A, B, C ali D najmanj 5 sekund. 3. Svetilka potrdi povezavo z utripanjem (pri izdelkih Wi-Fi lahko utripne trikrat). V skupino lahko dodate več združljivih svetilk.

PREKINITEV POVEZAVE IN PONASTAVITEV

Za odstranitev iz skupine hkrati držite ustrezno tipko A/B/C/D in tipko za zmanjšanje svetlosti več kot 5 sekund. Svetilka potrdi z utripanjem. Če povezovanje ne uspe, ponastavite svetilko po navodilih modela (3-krat vklop in 2-krat izklop) in ponovite postopek. Združljiva svetilka Beacon lahko podpira do 3 daljinske upravljalnike.

TEHNIČNI PODATKI

Model 07087-5; Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon; frekvenca 2400–2483,5 MHz; največja RF moč Wi-Fi 20 dBm, Bluetooth 4 dBm (EIRP); napajanje 3 V DC, 1× CR2032; zaščita IP20; doseg do 25 m; 4 skupine A/B/C/D; do 3 upravljalniki na svetilko; PC/bela.

NEO LITE

IMMAX® | 07087-5

FUNKCIJE TIPK

Vklop/izklop: kratek pritisk vklopi ali izklopi povezane svetilke. Nočni način: zatemnjena osvetlitev 5 %. Svetlost + / −: kratek pritisk po korakih, dolg pritisk zvezno. Barvna temperatura +: hladnejša bela do 6500 K; −: toplejša bela do 2700 K. Prizori: preklapljanje prednastavljenih prizorov. RGB: preklapljanje barv pri združljivih svetilkah. A/B/C/D: izbira skupine; dolg pritisk za povezovanje.

VARNOST, SKLADNOST IN ODSTRANJEVANJE

Upravljalnik hranite na suhem, ne potapljajte ga v vodo. Čistite s suho ali rahlo vlažno krpo. Pri zamenjavi baterije CR2032 upoštevajte polarnost (+/−). Baterije in električne naprave oddajte na zbirno mesto. Radijska oprema 07087-5 je skladna z Direktivo 2014/53/EU. Izjava EU o skladnosti: www.immax.cz in www.immax.eu.

Immax® | 07087-5 | Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon | 3 V DC, 1× CR2032 | IP20 | 2400–2483,5 MHz | do 25 m

Proizvajalec: Immax® | Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, Češka | www.immax.cz | www.immax.eu | podpora@immaxneo.cz